

# Four

Manuel d'utilisation


# Oven

User Manual

بوتاجاز

دليل المستخدم

GM 17300 GX



## Avant de commencer, bien vouloir lire ce manuel d'utilisation !

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit Beko. Nous espérons que vous tirerez le meilleur parti de votre produit, qui a été fabriqué avec une technologie de pointe et de qualité supérieure. C'est pourquoi nous vous prions de lire attentivement le présent manuel et tous les autres documents connexes dans leur intégralité avant d'utiliser le produit et de les conserver ensuite car vous pourrez avoir besoin de vous en servir ultérieurement. Si vous cédez l'appareil à une tierce personne, n'oubliez pas de lui fournir le Manuel d'utilisation également. Respectez tous les avertissements et informations contenus dans le manuel d'utilisation.

Souvenez-vous que ce Manuel d'utilisation s'applique également à plusieurs autres modèles. Les différences entre les modèles seront identifiées dans le manuel.

### Explication des symboles

Vous trouverez les symboles suivants dans ce Manuel d'utilisation :




Informations importantes ou astuces utiles sur l'utilisation.



Avertissement de situations dangereuses relatives à la santé et aux biens.



Avertissement de risque de choc électrique.



Avertissement de risque d'incendie.



Avertissement de surfaces brûlantes.

**Arçelik A.S.**  
Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY  
Made in TURKEY



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

## TABLE DES MATIERES

<b>1 Instructions importantes et mises en garde relatives à la sécurité et à l'environnement</b>	<b>4</b>	<b>5 Utilisation de la table de cuisson</b>	<b>18</b>
Sécurité générale .....	4	Généralités concernant la cuisson .....	18
Sécurité électrique .....	4	Utilisation des tables de cuisson .....	19
Sécurité du produit .....	5		
Utilisation prévue .....	7		
Sécurité des enfants .....	8		
Mise au rebut de l'ancien appareil .....	8		
Elimination des emballages .....	8		
<b>2 Généralités</b>	<b>9</b>	<b>6 Utilisation du four</b>	<b>20</b>
Vue d'ensemble .....	9	Informations générales concernant la pâtisserie, la rôtisserie et les grillades .....	20
Contenu de l'emballage .....	10	Utilisation du four électrique .....	20
Caractéristiques techniques .....	11	Modes de fonctionnement .....	21
<b>3 Installation</b>	<b>12</b>	Utilisation de l'horloge du four .....	22
Avant l'installation .....	12	Utilisation du verrouillage des touches .....	23
Installation et branchement .....	13	Utilisation de l'horloge comme alarme .....	23
Déplacement ultérieur .....	15	Tableau des temps de cuisson .....	24
<b>4 Préparations</b>	<b>16</b>	Utilisation du grill .....	25
Conseils pour faire des économies d'énergie .....	16	Tableau des temps de cuisson pour le grill .....	25
Première utilisation .....	16		
Réglage de l'heure .....	16		
Premier nettoyage de l'appareil .....	17		
Première cuisson .....	17		
<b>7 Maintenance et entretien</b>	<b>26</b>		
Généralités .....	26		
Nettoyage de la table de cuisson .....	26		
Nettoyage du bandeau de commande .....	26		
Nettoyage du four .....	26		
Retirer la porte du four .....	27		
Retrait de la vitre de la porte .....	27		
Remplacement de l'ampoule du four .....	28		
<b>8 Recherche et résolution des pannes</b>	<b>29</b>		

# 1 Instructions importantes et mises en garde relatives à la sécurité et à l'environnement

Ce chapitre contient les instructions de sécurité qui vous aideront à éviter les risques de blessure corporelle ou de dégâts matériels. Le non respect de ces instructions entraînera l'annulation de toute garantie.

## Sécurité générale

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance.

- Ne jamais poser l'appareil sur un sol recouvert de moquette. Dans le cas contraire, l'absence de circulation d'air en-dessous de l'appareil entraînera la surchauffe des pièces électriques. Cette surchauffe causera des dommages à votre appareil.

- Les procédures d'installation et de réparation doivent en tout temps être effectuées par des agents d'entretien qualifiés. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés à la suite d'une utilisation faite par des personnes non qualifiées, situation susceptible d'annuler aussi la garantie. Avant l'installation, lisez attentivement les instructions.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il est défectueux ou présente des dégâts visibles.
- Assurez-vous que les boutons de fonctionnement de l'appareil sont en position d'arrêt après chaque utilisation.

## Sécurité électrique

- Si le produit est en panne, ne l'utilisez pas, à moins qu'il ne soit réparé par un Agent d'entretien agréé. Vous risqueriez un choc électrique !
- Branchez l'appareil uniquement à une sortie/ligne avec mise à la terre ainsi que la tension et la protection spécifiées dans le chapitre « Spécifications techniques ». Faites installer la mise à la terre par un électricien qualifié lorsque vous utilisez l'appareil avec ou sans transformateur. Notre entre-

prise décline sa responsabilité par rapport à tout problème consécutif à la non mise à la terre de l'appareil suivant la réglementation locale en vigueur.

- Ne lavez jamais l'appareil en y versant de l'eau. Vous risqueriez un choc électrique !
- Débranchez l'appareil pendant les opérations d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses techniciens ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez que le câble d'alimentation spécifié dans le chapitre « Spécifications techniques ».
- Installez l'appareil de sorte que l'on puisse le déconnecter complètement du réseau. La séparation doit être effectuée par une prise secteur ou un commutateur intégré à l'installation électrique fixe, suivant la réglementation en matière de construction.
- La surface arrière du four devient chaude pendant l'utilisation. Vérifiez que le raccordement de électrique n'est pas en contact avec la surface arrière, cela pourrait endommager les connexions.
- Ne pas coincer le câble d'alimentation entre la porte du four et le châssis et ne pas le faire passer sur des surfaces brûlantes. Dans le cas contraire, l'isolation du câble pourrait fondre et provoquer un incendie suite à un court-circuit.
- Toutes les opérations sur des équipements et des systèmes électriques ne peuvent être réalisées que par des personnes habilitées et qualifiées.
- En cas de dégâts, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur. Pour ce faire, coupez le fusible domestique.
- Vérifiez que la tension du fusible est compatible avec l'appareil.

## Sécurité du produit


- Les parties accessibles de l'appareil deviennent chaudes au cours de son utilisation. Des mesures doivent être prises pour éviter de toucher aux éléments de chauffage. Les enfants de moins de 8 ans doivent être maintenus à l'écart, sauf s'ils sont continuellement surveillés.
- Ne jamais utiliser l'appareil lorsque le jugement ou la coordination est affectée par l'alcool et/ou la drogue.
- Prenez garde lorsque vous utilisez des boissons alcoolisées dans vos plats. L'alcool s'évapore à tempé-

ratures élevées et peut provoquer un incendie étant donné qu'il peut s'enflammer lorsqu'il entre en contact avec des surfaces chaudes.

- Assurez-vous qu'aucune substance inflammable ne soit placée à proximité de l'appareil étant donné que les côtés peuvent chauffer pendant son utilisation.
- L'appareil chauffe pendant son utilisation. Des mesures doivent être prises pour éviter de toucher aux éléments de chauffage qui se trouvent à l'intérieur du four.
- épargnez les ouvertures de ventilation d'éventuelles obstructions.
- Ne pas faire chauffer de boîtes de conserves et de bocaux en verre clos dans le four. La pression qui s'accumulerait dans la boîte/le bocal pourrait le faire éclater.
- Ne placez pas de plaques de cuisson, de plats ou de feuille d'aluminium directement sur le bas du four. L'accumulation de chaleur pourrait endommager le fond du four.
- N'utilisez pas de nettoyants fortement abrasifs ou de grattoir en métal affûté pour nettoyer la porte vitrée du four car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner fêler la vitre.
- N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur pour le nettoyage de l'appareil,

pareil, car ceux-ci présentent un risque d'électrocution.

- Placer correctement l'étagère métallique et la plaque sur les châssis métalliques  
Il est important de placer l'étagère métallique et/ou la plaque correctement sur le châssis. Faites coulisser l'étagère métallique ou le plat entre 2 glissières de coulissolement et vérifiez-en l'équilibre avant de placer des aliments dessus (Observez l'illustration suivante).



- Ne pas utiliser l'appareil si la porte en verre est absente ou fendue.
- La poignée du four n'est pas un sèche-serviettes. Ne pendez pas de serviettes, gants ou produits textiles similaires lorsque la porte est ouverte avec la fonction gril.
- Utilisez toujours des gants de protection thermique lorsque vous placez dans ou retirez des plats du four chaud.

- Assurez-vous d'avoir éteint l'appareil avant de procéder au remplacement de l'ampoule. Cette précaution vous évite tout risque de choc électrique.
- Le fait de cuire les aliments contenant de l'huile ou des matières grasses sur une table de cuisson sans surveillance peut s'avérer dangereux, au point de provoquer un incendie. N'essayez JAMAIS d'éteindre le feu avec de l'eau. Coupez plutôt l'alimentation de l'appareil, puis couvrez la flamme avec un couvercle ou une couverture pare-flammes.
- Danger d'incendie : ne rien conserver sur les surfaces de cuisson.
- En cas de fissure au niveau de la surface, mettre l'appareil hors tension pour être à l'abri d'une éventuelle électrocution.
- L'appareil n'est pas prévu pour fonctionner avec une minuterie externe ou un système de télécommande distinct.
- La pression de vapeur qui s'accumule à cause de l'humidité à la surface de la table de cuisson ou sur le bas de la casserole peut déplacer cette dernière. Toutefois, assurez-vous que la surface du four et le bas des casseroles sont toujours secs.
- Utilisez uniquement les dispositifs protecteurs conçus par le fabri-

cant des appareils de cuisson, ou ceux indiqués par ce dernier comme adéquats, dans le manuel d'utilisation, ou encore des dispositifs protecteurs fournis avec l'appareil. L'utilisation des dispositifs protecteurs inappropriés peut causer des accidents.

Pour que le feu produit par votre appareil soit fiable,

- veillez à ce que la fiche soit bien branchée dans la prise afin que des étincelles ne se produisent pas.
- Utilisez uniquement les câbles de rallonge d'origine, et veillez à ce qu'ils ne soient pas coupés ou autrement endommagés.
- Assurez-vous également que la prise ne contient pas de liquide ni de moisissure avant de brancher l'appareil.

### Utilisation prévue

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique. L'utilisation commerciale est interdite.
- Cet appareil sert uniquement à des fins de cuisson. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, par exemple le chauffage du local.
- Évitez d'utiliser cet appareil pour réchauffer les assiettes sous le grill, accrocher des serviettes et des torchons, etc. sur les poignées, sécher et réchauffer quoi que ce soit.

- Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dégâts causés par une utilisation ou une manipulation incorrecte.
- Le four peut être utilisé pour décongeler, cuire, rôtir et griller des aliments.

## Sécurité des enfants

- Les parties accessibles peuvent s'échauffer pendant l'utilisation. Les enfants doivent être tenus à l'écart.
- Les matériaux d'emballage peuvent présenter un danger pour les enfants. Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Veuillez jeter les pièces de l'emballage en respectant les normes écologiques.
- Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants. Tenez les enfants à l'écart de l'appareil lorsqu'il fonctionne et interdisez-leur de jouer avec.
- Ne rangez pas d'objets au dessus de l'appareil que les enfants pourraient atteindre.
- Lorsque la porte avant est ouverte, ne posez pas d'objets lourds dessus et ne permettez pas aux enfants de s'y asseoir. Il pourrait basculer ou les charnières de porte être endommagées.

Downloaded from www.yandenborre.be

sus et ne permettez pas aux enfants de s'y asseoir. Il pourrait basculer ou les charnières de porte être endommagées.

## Mise au rebut de l'ancien appareil

Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :



Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne. Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE). Le présent produit a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés et adaptés au recyclage. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets à la fin de sa durée de vie. Au contraire, rendez-vous dans un point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez vous rapprocher des autorités de votre localité pour plus d'informations concernant le point de collecte le plus proche.

## Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

## Elimination des emballages

- Les emballages sont dangereux pour les enfants. Conservez les emballages en lieu sûr à l'écart des enfants. Les emballages de l'appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Eliminez-les de manière appropriée et triez-les en fonction des instructions de recyclage des déchets. Ne les jetez pas avec les déchets domestiques normaux.


## 2 Généralités

Downloaded from www.vandenborre.be

### Vue d'ensemble



- |   |                        |    |                   |
|---|------------------------|----|-------------------|
| 1 | Surface vitrocéramique | 6  | Porte frontale    |
| 2 | Plaque céramique       | 7  | Partie inférieure |
| 3 | Bandeau de commande    | 8  | Pied              |
| 4 | Positions de la grille | 9  | Poignée           |
| 5 | Grille                 | 10 | Plaque            |



- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Témoin d'avertissement                            | 6  | Plaque de cuisson à circuit simple Avant droit |
| 2 | Plaque de cuisson à circuit simple Avant gauche   | 7  | Minuteur numérique                             |
| 3 | Plaque de cuisson à circuit simple Arrière gauche | 8  | Molette de sélection des fonctions             |
| 4 | Plaque de cuisson à circuit double Centre         | 9  | Lampe de thermostat                            |
| 5 | Plaque de cuisson à circuit simple Arrière droit  | 10 | Molette de réglage du thermostat               |


## Contenu de l'emballage



Les accessoires fournis peuvent varier selon le modèle de l'appareil. Tous les accessoires décrits dans le manuel d'utilisation peuvent ne pas faire partie de votre appareil.


1. Manuel de l'utilisateur
2. Plaque à four

Utilisée pour les pâtisseries, les aliments congelés et les grands rôtis.



### 3. Grille

Utilisée pour les rôtis et pour les aliments à cuire, rôtir ou pour les ragouts, elle se place dans le châssis à la hauteur souhaitée.



## Caractéristiques techniques

### GENERALITES

Dimensions extérieures (hauteur/longueur/profondeur)	865 mm (min) - 920 mm max/900 mm/655 mm
Tension/fréquence	220-240 V 50 Hz
Consommation d'énergie totale	10,9 kW
Fusible	min. 32 A
Type de câble/section	H05W-FG 3 x 4 mm <sup>2</sup>

### Table de cuisson

#### Brûleurs

Avant gauche	Plaque de cuisson à circuit simple
Dimension	180 mm
Puissance	1700 W
Arrière gauche	Plaque de cuisson à circuit simple
Dimension	140 mm
Puissance	1200 W
Centre	Plaque de cuisson à circuit double
Dimension	120/210 mm
Puissance	750/2200 W
Arrière droit	Plaque de cuisson à circuit simple
Dimension	180 mm
Puissance	1700 W
Avant droit	Plaque de cuisson à circuit simple
Dimension	140 mm
Puissance	1200 W

#### FOUR/GRILL

Four principal	Four multifonction
Ampoule interne	15-25 W
Consommation électrique du grill	2,5 kW

\* Données de base : Les informations sur l'étiquette énergétique des fours électriques sont fournies conformément à la norme EN 60350-1 / IEC 60350-1. Ces valeurs sont déterminées à charge standard avec des résistances de voûte et de sole ou des fonctions de cuisson ventilée (le cas échéant).

La classe de consommation énergétique est déterminée conformément à la hiérarchie suivante en fonction de la présence ou non sur l'appareil les fonctions correspondantes. 1-Cuisson tournante économique, 2-Cuisson lente Turbo, 3- Cuisson Turbo, 4- Cuisson ventilée sole/voûte, 5- Cuisson voûte et sole.

 Les caractéristiques techniques peuvent changer sans avis préalable afin d'améliorer la qualité de l'appareil.

 Les illustrations comprises dans ce manuel sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à l'appareil.

 Les valeurs mentionnées sur les étiquettes de l'appareil ou dans la documentation qui l'accompagnent sont obtenues dans des conditions de laboratoire conformément aux normes correspondantes. En fonction des conditions de fonctionnement et de l'environnement de l'appareil, ces valeurs peuvent varier.

## 3 Installation

Le produit doit être installé par une personne qualifiée conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas contraire, la garantie n'est pas valable. Le fabricant se sera pas tenu pour responsable des dégâts consécutifs à des procédures réalisées par des personnes non autorisées et pourra annuler la garantie dans ce cas.



La préparation de l'emplacement et l'installation de l'électricité pour l'appareil sont sous la responsabilité du client.



### DANGER:

Installez l'appareil conformément aux réglementations en matière de gaz et d'électricité en vigueur dans votre localité.



### DANGER:

Avant l'installation, regardez si l'appareil présente des défauts. Si tel est le cas, ne le faites pas installer.


Les appareils endommagés présentent des risques pour votre sécurité.

## Avant l'installation


Veuillez noter que le produit est emballé sans que les pieds soient ajustés, assurez-vous que les pieds soient ajustés conformément aux instructions, voir *Installation et branchement, page 13* avant que l'appareil soit placé dans sa position définitive.

Pour veiller à ce qu'une distance libre soit conservée sous l'appareil, nous vous recommandons de monter l'appareil sur une base solide et de veiller à ce que ses pieds ne transpercent pas le tapis, la moquette, ou tout autre revêtement de sol.

Le sol de la cuisine doit pouvoir supporter le poids de l'appareil plus le poids des instruments de cuisine et de la nourriture.



- Vous pouvez l'utiliser avec des meubles de part et d'autre, mais en prévoyant une distance minimale de 400 mm au-dessus du niveau de la plaque chauffante ; prévoyez un écart de 65 mm entre l'appareil et le mur, la cloison ou le placard géant.
- Il peut aussi être utilisé en position debout, de manière autonome. Laissez une distance minimum de 750 mm au-dessus de la surface de la table de cuisson.
- S'il faut encastrer une hotte au-dessus de la cuisinière, reportez-vous aux consignes du fabricant de la hotte concernant la hauteur d'installation (Min 650 mm)..
- Vous pouvez déplacer votre cuisinière beaucoup plus facilement en soulevant la partie avant comme indiqué dans le schéma. Ouvrez suffisamment la porte du four pour permettre une prise confortable et solide sur le bord antérieur du plafond du four en évitant d'endommager l'élément du grill ou d'autres parties internes du four. Ne déplacez pas l'appareil en tirant sur la poignée de la porte ou sur les manettes. Déplacez légèrement l'appareil pendant un moment jusqu'à ce que celui-ci soit positionné comme souhaité.




té arrière et un côté contre les murs de la cuisine, des meubles ou des équipements de toute taille. Les meubles ou les équipements de cuisine situés sur l'autre côté doivent être de taille inférieure ou égale.

- Tout meuble de cuisine situé à côté de l'appareil doit résister à la chaleur (100 °C min.).

### Chaîne de sécurité

L'appareil doit être sécurisé contre le basculement par les deux chaînes de sécurité fournies avec votre four. Fixez le crochet (1) sur le mur de la cuisine (6) en utilisant la cheville appropriée et connectez la chaîne de sécurité (3) sur le crochet via le mécanisme de verrouillage (2).



- 1 Stabilité du crochet
- 2 Mécanisme de verrouillage
- 3 Chaîne de sécurité
- 4 Fixez fermement la chaîne à la partie arrière de la cuisinière
- 5 Partie arrière de la cuisinière
- 6 Mur de la cuisine

**i** La chaîne de stabilité doit être aussi courte que possible pour éviter que le four ne bascule vers l'avant et en diagonale. Grâce à cette précaution, le four ne s'incline pas sur le côté.

La chaîne de stabilité de la cuisinière conçue pour les plaques de cuisson, n'est pas fournie avec une encoche comme support.

### Installation et branchement

L'appareil doit être installé et raccordé conformément aux réglementations d'installation en vigueur.

**i** N'installez pas l'appareil à proximité de réfrigérateurs ou congélateurs. La chaleur émise par l'appareil augmenterait la consommation d'énergie des dispositifs de refroidissement.

- L'appareil correspond à un appareil de classe 1. En d'autres termes, il peut être placé avec le cô

- Transportez l'appareil avec au moins deux personnes.
- L'unité doit être placée directement au sol. Elle ne doit pas être placée sur une base ou un socle.



N'utilisez pas la porte et/ou la poignée pour porter ou déplacer l'appareil. Cela endommage la porte, la poignée et les charnières.

## Raccordement électrique

Branchez l'appareil à une ligne de terre protégée par un fusible de capacité suffisante tel qu'indiqué dans le tableau "Caractéristiques techniques". Faites installer la mise à la terre par un électricien qualifié lorsque vous utilisez l'appareil avec ou sans transformateur. Notre société ne sera pas tenue pour responsable des dégâts qui surviendraient de l'utilisation de l'appareil sans une installation de mise à la terre conforme aux réglementations locales en vigueur.

### DANGER:

L'appareil doit uniquement être raccordé à l'alimentation électrique par une personne autorisée et qualifiée. La période de garantie de l'appareil démarre uniquement après son installation correcte.

Le fabricant se sera pas tenu pour responsable des dégâts consécutifs à des procédures réalisées par des personnes non autorisées.

### DANGER:

Le câble d'alimentation ne doit pas être serré, plié ou pincé ou entrer en contact avec des pièces chaudes de l'appareil.

Un câble d'alimentation endommagé doit être remplacé par un électricien qualifié. Dans le cas contraire, il présente un risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie !

Les valeurs de l'alimentation électrique doivent correspondre aux valeurs figurant sur la plaque signalétique de l'appareil. La plaque signalétique est visible lorsque la porte ou le couvercle inférieur sont ouverts, ou elle est située sur la paroi arrière de l'appareil, en fonction du type de l'appareil.

Le câble d'alimentation de l'appareil doit être conforme aux valeurs du tableau "Caractéristiques techniques".

### DANGER:

Avant d'effectuer tout travail sur l'installation électrique, l'appareil doit être débranché du réseau d'alimentation électrique.

Vous risqueriez un choc électrique !


## Raccordement du câble d'alimentation

- Si votre produit est fourni sans câble d'alimentation, vous devez brancher à votre produit un câble d'alimentation choisi à partir du tableau (*Caractéristiques techniques, page 11*) en conformité avec l'installation électrique de votre domicile, en suivant les instructions sur le diagramme du câble. S'il n'est pas possible de débrancher tous les pôles de la source d'alimentation, une unité de déconnexion avec une ouverture minimale de 3 mm (fusibles, interrupteurs de sécurités, contacts) doit être connectée et tous les pôles de cette unité de déconnexion doivent être adjacents au produit (et non au-dessus), conformément aux directives IEE. Le non respect de ces instructions risque de causer des problèmes de fonctionnement et d'invalider la garantie du produit.



Une protection supplémentaire par un disjoncteur de courant résiduel est recommandée.

- Ouvrez le couvercle du boîtier de raccordement à bornes à l'aide d'un tournevis.
- Insérez le câble d'alimentation dans le collier de serrage pour câble sous la borne et fixez-le au corps principal avec la vis intégrée sur le collier de serrage.
- Branchez les câbles en respectant le schéma de câblage.




- Après avoir effectué les connexions électriques, refermez le couvercle du boîtier de raccordement des bornes.
- Dirigez le câble d'alimentation de sorte qu'il ne soit pas en contact avec le produit ni écrasé entre le produit et le mur.




Le câble d'alimentation ne doit pas être plus long que 2 m pour des raisons de sécurité.

- Poussez le produit vers le mur de la cuisine.
- **Réglages des pieds du four**  
Les vibrations pendant l'usage peuvent faire bouger les plats de cuisson. Cette situation dangereuse peut être évitée si le produit est équilibré et stable.  
Pour votre sécurité; veuillez vérifier que le produit est stable en réglant les quatre pieds en bas en les tournant vers la gauche et la droite et en les alignant avec le haut.
- **Réglages des pieds du four**  
Les 4 pieds sont fournis avec votre four. Chaque pied doit être installé dans les encoches respectives situées aux 4 coins sous le four. Vissez la tête du pied en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.  
Pour votre sécurité, assurez-vous qu'ils sont équilibrés quand vous vissez les 4 pieds. Le déséquilibre des pieds a une influence négative sur la cuisson.



1 Pied  
2 Encoche du pied

## Pour les produits équipés d'un ventilateur



- 1 Ventilateur  
2 Bandeau de commande  
3 Porte

Le ventilateur refroidit à la fois le bandeau de commande et la façade de l'appareil.



Le ventilateur continue de fonctionner pendant 20 à 30 minutes même après l'extinction du four.

## Vérification finale

1. Rebranchez le produit au secteur.
2. Vérifiez les fonctions électriques.

## Déplacement ultérieur

- Conservez le carton d'origine de l'appareil et utilisez-le pour déplacer le produit. Suivez les instructions figurant sur le carton. Si vous n'avez plus le carton original, emballez l'appareil dans du film à bulles ou du carton épais avec du ruban adhésif pour maintenir le tout.
- Afin d'éviter que la grille et la plaque situés à l'intérieur du four n'endommagent la porte, placez une bande de carton sur la contre-porte à hauteur des plaques. Attachez la porte du four aux parois latérales à l'aide de ruban adhésif.
- N'utilisez pas la porte ou la poignée pour soulever ou déplacer l'appareil.



Ne placez aucun objet sur l'appareil et déplacez-le bien à plat.



Inspectez l'aspect général de l'appareil pour déceler les dégâts potentiellement dus au transport.

## 4 Préparations

### Conseils pour faire des économies d'énergie

Les conseils suivants vous permettront d'utiliser votre appareil de façon écologique et d'économiser ainsi de l'énergie :

- Utilisez des ustensiles de cuisine de couleur obscure et recouverts d'email car la transmission de chaleur sera améliorée.
- Lorsque vous cuisinez, lancez un préchauffage si cela est conseillé dans le manuel d'utilisation ou la description de la recette.
- N'ouvrez pas la porte du four trop souvent pendant la cuisson.
- Essayez de faire cuire plusieurs plats simultanément dans le four lorsque vous le pouvez. Vous pouvez placer deux plats de cuisson sur le châssis métallique.
- Faites cuire plusieurs plats successivement. Le four sera déjà à température.
- Vous pouvez économiser de l'énergie en éteignant votre four quelques minutes avant la fin du temps de cuisson. N'ouvrez pas la porte du four.
- Décongelez les plats surgelés avant de les cuire.
- Utilisez des récipients munis de couvercles. Sans couvercle, la consommation d'énergie peut être 4 fois plus importante.
- Sélectionnez le brûleur le mieux adapté à la taille du bas de la casserole utilisée. Sélectionnez toujours la casserole à la taille la plus appropriée pour vos plats. Les grandes casseroles nécessitent davantage d'énergie.
- Veillez à utiliser des casseroles à fond plat pour la cuisson sur une table de cuisson électrique. Les casseroles avec un fond épais offrent une meilleure conduction de la chaleur. Vous pouvez économiser jusqu'à 1/3 de l'énergie.
- Les récipients et casseroles doivent être compatibles avec les zones de cuisson. Le fond des récipients ou des casseroles ne doit pas être plus petit que la plaque chauffante.
- Veillez à ce que les zones de cuisson et le fond des casseroles soient toujours propres. La saleté réduit la conduction de la chaleur entre la zone de cuisson et le fond de la casserole.
- Pour les cuissons longues, éteignez la zone de cuisson 5 à 10 minutes avant la fin du temps de cuisson. Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 20 % d'énergie en utilisant la chaleur résiduelle.

### Première utilisation

#### Réglage de l'heure




Avant d'utiliser le four, il vous faut régler l'heure. Si le minuteur n'est pas réglé, le four ne fonctionnera pas.



Les symboles correspondants clignoteront sur l'horloge pendant la réalisation des réglages.

Appuyez sur les touches „-“ ou „+“ (5/6) pour régler l'heure après avoir branché le four pour la première fois.



- 1 Touche programme
- 2 Temps de cuisson
- 3 Fin de la durée de cuisson
- 4 Symbole de l'alarme
- 5 Touche moins
- 6 Touche plus
- 7 Réglage de la luminosité de l'écran
- 8 Volume de l'alarme
- 9 Heure actuelle
- 10 Verrouillage des touches
- 11 Touche de réglage

Après avoir réglé l'heure, vous pouvez débuter et arrêter la cuisson en sélectionnant la position désirée à l'aide du bouton de température et du bouton des fonctions.



Si l'heure n'a pas été réglée, le paramètre de l'heure commencera à augmenter/se déplacer à partir de 12:00. L'icône de l'horloge '9' s'affichera pour indiquer que l'heure n'a pas été réglée. Cette icône disparaît lorsque l'heure est réglée.



Le réglage de l'heure actuelle est annulé en cas de coupure de courant. Il vous faudra réaliser le réglage de nouveau.

### Modification de l'heure

Pour changer l'heure que vous aviez réglée auparavant:

1. Appuyez sur la touche (11) pour activer le symbole de l'heure '9'.
2. Appuyez sur les touches „-“ ou „+“ (5/6) pour régler l'heure.

### Modifier la luminosité de l'écran

1. Appuyez sur la touche (11) pour activer le symbole de la luminosité de l'écran '7' pour régler la luminosité de l'écran.
2. Appuyez sur les touches '-' ou '+' (5/6) pour régler le niveau de luminosité désiré.

» Le niveau de luminosité sélectionné s'affichera sous le format d-01, d-02 ou d-03 à l'écran.

### Premier nettoyage de l'appareil



La surface pourrait être endommagée par certains détergents ou produits de nettoyage. N'utilisez pas de détergents agressifs, de poudre/crèmes de nettoyage ou d'objets tranchants pour le nettoyage.

1. Retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Essuyez les surfaces de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge et terminez avec un chiffon.

### Première cuisson

Faites chauffer l'appareil pendant 30 minutes puis éteignez-le. De cette manière, tous les résidus de production ou les couches de conservation seront brûlés et supprimés.



### AVERTISSEMENT

Les surfaces chaudes peuvent provoquer des brûlures !

L'appareil peut être très chaud pendant son utilisation. Ne touchez jamais les brûleurs, sections internes du four, résistances, etc. lorsqu'ils sont chauds. Tenez les enfants à l'écart.

Utilisez toujours des gants de protection thermique lorsque vous placez dans ou retirez des plats du four chaud.

### Four électrique

1. Sortez toutes les plaques de cuisson et la grille métallique du four.
2. Fermez la porte du four.
3. Sélectionnez la position "Traditionnel".
4. Sélectionnez l'intensité la plus forte pour le grill ; voir *Utilisation du four électrique, page 20*.
5. Faites fonctionner le four environ 30 minutes.
6. Eteignez votre four ; voir *Utilisation du four électrique, page 20*

### Four à grill

1. Sortez toutes les plaques de cuisson et la grille métallique du four.
2. Fermez la porte du four.
3. Sélectionnez l'intensité la plus forte pour le grill ; voir *Utilisation du grill, page 25*.
4. Faites fonctionner le four environ 30 minutes.
5. Eteignez votre grill ; voir *Utilisation du grill, page 25*



Une odeur et de la fumée peuvent se dégager pendant quelques heures au cours de la première utilisation. Ce phénomène est tout à fait normal. Assurez-vous que la pièce est bien aérée pour évacuer l'odeur et la fumée. Évitez d'avaler la fumée et l'odeur qui se dégagent.

## 5 Utilisation de la table de cuisson

### Généralités concernant la cuisson







Ne remplissez jamais la poêle à plus d'un tiers. Ne laissez pas la table de cuisson sans surveillance lorsque vous chauffez de l'huile. Une huile surchauffée expose au risque d'incendie. **Ne tentez jamais d'éteindre un éventuel incendie avec de l'eau !** Lorsque l'huile s'enflamme, couvrez-la avec une couverture pare-flammes ou un chiffon humide. Éteignez la table de cuisson si cela ne pose aucun risque etappelez les sapeurs-pompiers.

- Avant de faire frire des aliments, séchez-les toujours avant de les tremper dans l'huile chaude. Assurez-vous que les aliments surgelés soient bien décongelés avant de les faire frire.
- Ne couvrez pas le récipient lorsque vous faites chauffer de l'huile.
- Disposez les poêles et casseroles de manière à ce que leur poignée ne se trouve pas au-dessus de la table de cuisson afin d'éviter de faire chauffer les poignées. Ne placez pas de récipients instables et pouvant se renverser facilement sur la table de cuisson.
- Ne placez pas de récipients et de casseroles vides sur les foyers qui sont allumés. Ils pourraient être endommagés.
- Faire chauffer un foyer en l'absence d'un récipient ou d'une casserole peut entraîner des dommages pour l'appareil. Arrêtez les foyers de cuisson une fois la cuisson terminée.
- La surface de l'appareil peut être brûlante, évitez donc de poser des récipients en plastique ou en aluminium dessus.  
Nettoyez immédiatement tout matériau de ce type ayant fondu sur la surface de l'appareil. Evitez également d'utiliser ce type de récipients pour y conserver de la nourriture.
- N'utilisez que des casseroles à fond plat.
- Placez la quantité de nourriture appropriée dans les casseroles utilisées. Ainsi, vous n'aurez pas à effectuer un nettoyage superflu en évitant que vos plats ne débordent.  
Ne posez pas les couvercles de vos poêles et casseroles sur les foyers de cuisson.

Placez les casseroles de manière à ce qu'elles soient centrées sur le foyer de cuisson. Lorsque vous voulez déplacer la casserole sur un autre foyer de cuisson, soulevez-la et placez-la sur le foyer de cuisson souhaité au lieu de la faire glisser.

### Conseils concernant les plaques vitrocéramiques

- La surface vitrocéramique est à l'épreuve de la chaleur et n'est pas soumise aux différences de températures importantes.
- N'utilisez pas la surface vitrocéramique comme lieu de rangement ou comme planche à découper.
- N'utilisez que des poêles et casseroles avec un fond usiné. Les bords tranchants peuvent rayer la surface.
- N'utilisez pas de récipients et casseroles en aluminium. L'aluminium endommage la surface vitrocéramique.




Les débordements peuvent endommager la surface vitrocéramique et entraîner un risque d'incendie.

N'utilisez pas de récipients avec un fond creux ou incurvé.

N'utilisez que des poêles et casseroles avec un fond plat. Elles assurent un meilleur transfert de chaleur. Si le diamètre de la casserole est trop petit, vous gaspillerez de l'énergie.

## Utilisation des tables de cuisson



- 1 Plaque de cuisson à circuit simple 18-20 cm
- 2 Plaque de cuisson à circuit simple 14-16 cm
- 3 Plaque de cuisson à circuit double 12-14/21-23 cm
- 4 Plaque de cuisson à circuit simple 18-20 cm
- 5 Plaque de cuisson à circuit simple 14-16 cm est une liste des diamètres de récipients recommandés à utiliser sur les brûleurs correspondants.



### DANGER:

Évitez de laisser tomber un objet sur la table de cuisson. Même de petits objets comme la salière peuvent endommager la table de cuisson.

Évitez d'utiliser des tables de cuisson fissurées. De l'eau peut s'y infiltrer et provoquer un court-circuit.

Si la surface est endommagée d'une manière quelconque (fissures visibles par exemple), éteignez immédiatement l'appareil pour réduire les risques d'électrocution.

La table vitrocéramique est dotée d'un témoin de fonctionnement et d'un voyant d'avertissement de chaleur résiduelle.

Le voyant d'avertissement de chaleur résiduelle indique l'emplacement de la plaque chauffante active et reste allumé après extinction de la plaque chauffante. Lorsque la température de la zone de cuisson baisse à un niveau tel que l'on peut y poser la main, le voyant d'avertissement s'éteint. Le clignotement du voyant d'avertissement de chaleur résiduelle n'est pas une défaillance.

**i** Les tables vitrocéramiques à chauffage rapide émettent une lumière vive lorsqu'elles sont allumées. Ne fixez pas la lumière vive.

Niveau de cuisson	1	2—3	4—6
	réchauffer	mijoter, cuire	cuire, rôtir


Niveau de cuisson	1	2	3
	réchauffer	mijoter, cuire	cuire, rôtir

## Utilisation des foyers extensibles

Les foyers extensibles permettent de faire chauffer des casseroles de tailles différentes sur le même foyer.


Lorsque ces foyers sont activés, le plus petit cercle du foyer s'allume.

- 1 Pour changer le diamètre du foyer, tournez le bouton de contrôle dans le sens horaire.
- 2 Un "clic" retentit dès que le rayon de la zone de cuisson change.



## Arrêt des foyers extensibles

- 1 Tournez le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (indicateur vers le haut) pour éteindre la zone de cuisson. Tous les foyers de la zone de cuisson sont arrêtés.



- 1 Position 1
- 2 Position 2
- 3 Position 3



Les positions 2 et 3 des foyers extensibles ne fonctionnent pas de façon indépendante.

## 6 Utilisation du four

### Informations générales concernant la pâtisserie, la rôtisserie et les grillades



#### AVERTISSEMENT

Les surfaces chaudes peuvent provoquer des brûlures !

L'appareil peut être très chaud pendant son utilisation. Ne touchez jamais les brûleurs, sections internes du four, résistances, etc. lorsqu'ils sont chauds. Tenez les enfants à l'écart.

Utilisez toujours des gants de protection thermique lorsque vous placez dans ou retirez des plats du four chaud.



#### DANGER:

Faites attention lors de l'ouverture du four car de la vapeur peut s'en échapper.

La vapeur peut provoquer des brûlures sur vos mains, votre visage et/ou vos yeux.

### Conseils pour la pâtisserie

- Utilisez des plats en métal anti-adhérent adaptés ou des ustensiles en aluminium ou des moules en silicone résistant à la chaleur.
- Utilisez l'espace de la plaque au mieux.
- Placez le moule de cuisson au milieu.
- Sélectionnez l'emplacement adapté avant d'allumer le four ou le grill. Ne changez pas d'emplacement lorsque le four est chaud.
- Gardez la porte du four fermée.

### Conseils pour rôtir

- Assaisonner les poulets entiers, dindes et gros morceaux de viande avec du jus de citron et du poivre noir avant la cuisson augmentera la performance de cuisson.
- La viande rôtie met 15 à 30 minutes de plus à cuire avec des os par rapport à un rôti équivalent sans os.
- Chaque centimètre d'épaisseur de viande requiert environ 4 à 5 minutes de temps de cuisson.
- Laissez la viande reposer dans le four pendant environ 10 minutes après le temps de cuisson. Le jus se répartira sur l'ensemble de la viande et ne coulera pas à sa découpe.
- Le poisson doit être placé au milieu du four ou plus bas dans un plat résistant au feu.

### Conseils pour les grillades

Lorsque la viande, poissons et volailles sont grillés, ils brunissent rapidement, deviennent croustillants et ne sèchent pas. Les morceaux minces, les brochettes de viandes et les saucisses mais également les légumes à forte teneur en liquide (par exemple les tomates et les oignons, sont particulièrement adaptés à cette cuisson.

- Répartissez les morceaux à griller sur la grille métallique ou la plaque de cuisson avec la grille métallique de manière à ce que l'espace couvert ne dépasse pas la taille de la résistance.
- Glissez la grille ou la plaque de cuisson avec la grille dans le four au niveau souhaité. Si vous faites des grillades sur la grille, glissez la plaque de cuisson sur le châssis pour recueillir les graisses. Ajoutez un peu d'eau dans la plaque de cuisson pour faciliter le nettoyage.



Les aliments non adaptés pour le grill exposent à des risques d'incendie.


N'utilisez que des aliments à griller adaptés à une chaleur de grill intense. Ne placez pas la nourriture trop au fond du grill. Il s'agit de la zone la plus chaude et les aliments gras pourraient prendre feu.

### Utilisation du four électrique



Avant d'utiliser le four, il vous faut régler l'heure. Si le minuteur n'est pas réglé, le four ne fonctionnera pas.

### Sélection d'une température et d'un mode de fonctionnement.




- Molette de sélection des fonctions
- Molette de réglage du thermostat
- Réglez la manette des fonctions sur la température souhaitée.
- Réglez la manette Température sur la température souhaitée.

» Le four chauffe à la température réglée et garde cette température. Pendant le chauffage, l'ampoule de la température reste allumée.

### Arrêt du four électrique

Tournez la manette des fonctions et celle de la température sur la position arrêt (supérieure).



Positions des châssis (pour modèle avec grill)

### Modes de fonctionnement

L'ordre des modes de fonctionnement présenté peut varier sur votre appareil.

#### Chauffage supérieur et inférieur



Le chauffage supérieur et inférieur fonctionne. Les aliments sont cuits simultanément par le dessus et le dessous. Par exemple, il est adapté pour des gâteaux, des pâtisseries ou des gâteaux et des ragoûts dans des moules. Cuisson avec une seule plaque.

#### Elément chauffant supérieur/inférieur avec ventilateur



Les éléments supérieur et inférieur et le ventilateur (dans la paroi arrière) sont en marche. De l'air chaud est rapidement envoyé également dans le four au moyen du ventilateur. Cuisson avec une seule plaque.

#### Elément chauffant supérieur avec ventilateur



Les éléments supérieur et inférieur et le ventilateur (dans la paroi arrière) sont en marche. De l'air chaud est distribué mieux avec le ventilateur comparé à la situation où seul l'élément supérieur chauffant fonctionne.

#### Elément chauffant inférieur avec ventilateur



Les éléments supérieur et inférieur et le ventilateur (dans la paroi arrière) sont en marche. De l'air chaud est distribué mieux avec le ventilateur comparé à la situation où seul l'élément inférieur chauffant fonctionne.

#### Fonctionnement avec ventilateur



Le four n'est pas chauffé. Seuls l'ampoule du four et le ventilateur (dans la paroi arrière) sont en marche. Adapté pour décongeler les aliments granulaires surgelés lentement à température ambiante et refroidir les aliments cuisinés.

#### Chaleur tournante



L'air chaud généré par la résistance arrière est réparti rapidement et de façon uniforme dans le four à l'aide du ventilateur. Cela permet de cuire des plats sur différents châssis et le préchauffage n'est pas nécessaire dans la plupart des cas. Adapté pour la cuisson avec des plaques multiples.


#### Grill fort



Le grand grill sur le haut du four fonctionne. Adapté pour les griller de grandes quantités de viande.

- Placez des portions de grande ou moyenne taille correctement sous la résistance de grill pour les grillades.
- Réglez la température sur le niveau maximum.
- Retournez la nourriture à mi-cuisson.

## Utilisation de l'horloge du four



- 1 Touche programme
- 2 Temps de cuisson
- 3 Fin de la durée de cuisson
- 4 Symbole de l'alarme
- 5 Touche moins
- 6 Touche plus
- 7 Réglage de la luminosité de l'écran
- 8 Volume de l'alarme
- 9 Heure actuelle
- 10 Verrouillage des touches
- 11 Touche de réglage

**i** Le temps limite réglable pour la fin de la cuisson est de 5 heures et 59 minutes. Le programme est annulé en cas de coupure de courant. Vous devez reprogrammer le four.

**i** Les symboles correspondants clignoteront sur l'écran pendant la réalisation des réglages. Vous devez attendre un court instant pour que les réglages prennent effet.

**i** Si le mode semi-automatique ou entièrement automatique est activé, vous ne pouvez pas régler l'heure.

**i** L'heure de cuisson s'affiche au début de la cuisson.

### Passage en fonctionnement semi-automatique

Dans ce mode de fonctionnement, vous pouvez régler la durée pendant laquelle le four fonctionne (temps de cuisson).

1. Pour régler le temps de cuisson, appuyez sur la touche Programme (1) et activez le symbole de temps de cuisson (2).
  2. Appuyez - sur les touches (5) et + (6) pour régler l'heure de fin de cuisson.
- » Le symbole de la durée de cuisson reste allumé (en continu= après le réglage de la durée de la cuisson).
3. Placez votre plat dans le four.

4. Sélectionnez une température et un mode de fonctionnement.
- » Le four chauffera jusqu'à la température définie et il maintiendra cette température jusqu'à la fin de la durée de cuisson sélectionnée.
5. Après la fin du processus de cuisson, "End" (Fin) apparaît à l'écran et l'alarme sonne.
6. Le signal de l'alarme se fera entendre pendant 2 minutes. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.

L'alarme s'éteint et l'heure actuelle s'affiche à l'écran.



Si vous coupez le son de l'alarme en appuyant sur une touche, le four recommencera à fonctionner.

Si vous appuyez sur un bouton à la fin de la période d'alarme, le four recommencera à fonctionner.

7. Eteignez le four à l'aide du bouton de réglage des températures et/ou de la manette des fonctions.

### Activer le mode de fonctionnement semi-automatique

Dans ce mode de fonctionnement, vous pouvez régler la durée pendant laquelle le four fonctionne automatiquement (temps de cuisson) ainsi que l'heure d'arrêt automatique (heure de fin de cuisson).

1. Pour régler le temps de cuisson, appuyez sur la touche Programme (1) et activez le symbole de temps de cuisson (2).
2. Réglez la durée de cuisson avec les touches Moins (5) et Plus (6).
- » Le symbole de la durée de cuisson reste allumé (en continu= après le réglage de la durée de la cuisson).
3. Pour régler la fin de la durée de cuisson, appuyez sur la touche Programme (1) et activez le symbole de la durée de cuisson (3).
4. Appuyez - sur les touches (5) et + (6) pour régler l'heure de fin de cuisson.
- » Lorsque l'heure de fin de cuisson est définie, le symbole de fin de cuisson et le symbole de cuisson restent allumés (en continu). Le symbole de l'heure de fin de cuisson (3) disparaît dès que la cuisson débute.
5. Placez votre plat dans le four.
6. Sélectionnez une température et un mode de fonctionnement.
- » Le minuteur de four calcule automatiquement l'heure de début de cuisson en utilisant l'heure de fin de cuisson et la durée de cuisson que vous avez déterminées. Le mode de fonctionnement sélectionné est activé lorsque l'heure de début de cuisson est arrivée et le four chauffe à la température sélectionnée. Il maintient cette température jusqu'à la fin de la durée de cuisson.

- Après la fin du processus de cuisson, "End" (Fin) apparaît à l'écran et l'alarme sonne.
- Le signal de l'alarme se fera entendre pendant 2 minutes. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme. L'alarme s'éteint et l'heure actuelle s'affiche à l'écran.




Si vous coupez le son de l'alarme en appuyant sur une touche, le four recommencera à fonctionner.  
Si vous appuyez sur un bouton à la fin de la période d'alarme, le four recommencera à fonctionner.

- Eteignez le four à l'aide du bouton de réglage des températures et/ou de la manette des fonctions.

### **Utilisation du verrouillage des touches**

#### **Activation du verrouillage des touches**

Vous pouvez empêcher l'utilisation du four en activant la fonction de verrouillage des touches.



- Touche programme
- Temps de cuisson
- Fin de la durée de cuisson
- Symbol de l'alarme
- Touche moins
- Touche plus
- Réglage de la luminosité de l'écran
- Volume de l'alarme
- Heure actuelle
- Verrouillage des touches
- Touche de réglage

- Appuyez sur les touches (11) pour activer le symbole Verrouillage des touches (10).  
» "OFF" (Arrêt) apparaît à l'écran.
  - Appuyez sur la touche '+' (6) pour activer le verrouillage des touches.
- » Une fois le verrouillage des touches activé, 'Marche' s'affiche à l'écran et le symbole Verrouillage des touches (10) reste allumé.



Une fois que le verrouillage des touches est activé, tous les boutons sont désactivés, à l'exception de la touche (11).


### **Désactivation du verrouillage des touches**

- Appuyez sur la touche de réglage (11) pour activer le symbole Verrouillage des touches (10).  
» "Marche" apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche '-' (5) pour désactiver le verrouillage des touches.  
» "ARRET" s'affiche après la désactivation du verrouillage des touches.

### **Utilisation de l'horloge comme alarme**

Vous pouvez utiliser l'horloge de l'appareil pour tout type d'avertissement ou pense-bête en plus du programme de cuisson.

L'alarme n'a aucune influence sur les fonctions du four. Elle sert uniquement d'avertissement. Cela peut être utile, par exemple, lorsque vous voulez retourner les aliments dans le four après un certain temps. L'alarme émettra un signal une fois l'heure réglée achevée



- Touche programme
- Temps de cuisson
- Fin de la durée de cuisson
- Symbol de l'alarme
- Touche moins
- Touche plus
- Réglage de la luminosité de l'écran
- Volume de l'alarme
- Heure actuelle
- Verrouillage des touches
- Touche de réglage

### **Définir l'alarme**

- Appuyez sur la touche Programme (1) pour activer le symbole du temps de l'alarme (4).



L'heure d'alarme maximum de cuisson est de 23 heures et 59 minutes.

- Réglez la durée de l'alarme avec les touches '-' et '+' (5/6).  
» Le symbole alarme restera allumé et le temps de l'alarme s'affichera à l'écran une fois le temps de l'alarme réglé.

3. A la fin du temps de l'alarme, le symbole Heure de l'alarme (4) se met à clignoter et le signal de l'alarme retentit.

### Couper l'alarme.

- Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.

» L'alarme s'éteint et l'heure actuelle s'affiche à l'écran.

### Si vous voulez annuler l'alarme:

- Pour réinitialiser la durée de l'alarme, appuyez sur la touche Programme (1) pour activer le symbole de l'alarme (4).
- Appuyez sur la touche '-' (5) jusqu'à ce que "00:00" s'affiche.



La durée de l'alarme s'affiche. Si la durée de l'alarme et la durée de cuisson sont activées simultanément, la durée la plus courte sera affichée.

### Changez le son de l'alarme

- Appuyez sur la touche Réglage (11) pour activer le symbole du son de l'alarme (8).
- Réglez le son désiré avec les touches '-' / '+' (5/6).

» Le son de l'alarme sélectionné s'affichera sous le format "b-01", "b-02" ou "b-03" à l'écran.

### Tableau des temps de cuisson



Les durées indiquées dans ce tableau ne servent que d'exemple. Elles peuvent varier selon la température, l'épaisseur et le type d'aliments, ainsi que vos préférences de cuisson.

### Cuisson au four et rôtisserie



Le 1er étage du four est l'emplacement du châssis du bas.

Plat	Numéro du niveau de cuisson		Emplacement du châssis	Température (°C)	Temps de cuisson (approx. en min.)
**Gâteaux sur plaque	Un niveau		2-3	175	25 ... 35
**Gâteaux en moule	Un niveau		2-3	180	40 ... 50
**Gâteaux dans du papier alimentaire	Un niveau		2-3	175	25 ... 35
	2 niveaux		1-4	175	30 ... 45
**Génoise	Un niveau		2-3	200	10 ... 15
	2 niveaux		1-4	175	20 ... 35
**Cookies	Un niveau		2-3	175	25 ... 35
	2 niveaux		1-4	170 ... 190	30 ... 45
**Pâte à choux	Un niveau		2-3	200	30 ... 45
**Pâte au beurre	Un niveau		2-3	200	30 ... 40
	2 niveaux		1-4	200	40 ... 50
**Levain de pâte	Un niveau		2-3	200	35 ... 50
**Lasagnes	Un niveau		2-3	200	30 ... 45
**Pizza (épaisse)	Un niveau		2-3	200 ... 220	15 ... 20
**Pizza (fine)	Un niveau		2-3	200	10 ... 15
Bierteck (entier) / Rôti	Un niveau		2-3	25 min. 250/max, puis 180 ... 190	100 ... 120
Gigot d'agneau (casserole)	Un niveau		2-3	25 min. 250/max, puis 190	70 ... 90
Poulet rôti	Un niveau		2-3	15 min. 250/max, puis 180 ... 190	55 ... 65
Dinde (5,5 kg)	Un niveau		1	25 min. 250/max, puis 180 ... 190	150 ... 210
Poisson	Un niveau		2-3	200	20 ... 30

Lors de la cuisson avec deux plaques simultanées, placez la plaque creuse sur la partie supérieure et l'autre plaque sur la partie inférieure.

## Utilisation du grill



Avant d'utiliser le four, il vous faut régler l'heure. Si le minuteur n'est pas réglé, le four ne fonctionnera pas.



### AVERTISSEMENT

Fermez la porte du four pendant les grillades. Les surfaces chaudes peuvent brûler !

### Allumage du grill

1. Tournez la manette Fonction dans le sens des aiguilles d'une montre sur le symbole du grill.
2. Réglez ensuite la température désirée du grill.
3. Si nécessaire, effectuez un préchauffage d'environ 5 minutes.

» Le voyant du thermostat (température) s'allume.

### Extinction du grill

1. Tournez la manette des fonctions sur la position arrêt (haut).



Les aliments non adaptés pour le grill exposent à des risques d'incendie. N'utilisez que des aliments à griller adaptés à une chaleur de grill intense. Ne placez pas la nourriture trop au fond du grill. Il s'agit de la zone la plus chaude et les aliments gras pourraient prendre feu.

## Tableau des temps de cuisson pour le grill

### Grillade par grill électrique

Aliments	Position de la grille	Temps de grillade (environ)
Poisson	3..4	20...25 min.*
Ailes ou cuisses de poulet	3..4	15...20 min.
Côtelettes d'agneau	3..4	12...15 min.
Rôti de bœuf	3..4	15...25 min.*
Côtelettes de veau	3..4	15...25 min.*

\* selon l'épaisseur

## 7 Maintenance et entretien

### Généralités

Un nettoyage régulier de l'appareil en rallongera la durée de vie et diminuera l'apparition de problèmes.



#### DANGER:

Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation avant de commencer le nettoyage et l'entretien.

Vous risqueriez un choc électrique !



#### DANGER:

Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.  
Les surfaces chaudes peuvent brûler !

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Il vous sera ainsi possible d'ôter plus facilement les résidus de nourriture éventuels, évitant ainsi qu'ils ne brûlent lors de l'utilisation suivante.
- Aucun produit nettoyant particulier n'est nécessaire pour nettoyer l'appareil. Utilisez de l'eau tiède avec du détergent, un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer l'appareil et essuyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Veillez toujours à bien essuyer les excès de liquide après le nettoyage et essuyez immédiatement tout déversement.
- N'utilisez pas de détergents contenant de l'acide ou du chlore pour nettoyer les surfaces en acier inoxydable et la poignée. Utilisez un chiffon doux avec un détergent liquide non abrasif pour nettoyer ces parties, en prenant soin de toujours frotter dans le même sens.



La surface pourrait être endommagée par certains détergents ou produits de nettoyage. N'utilisez pas de détergents agressifs, de poudre/crèmes de nettoyage ou d'objets tranchants pour le nettoyage.



N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur pour le nettoyage de l'appareil, car ceux-ci présentent un risque d'électrocution.

### Nettoyage de la table de cuisson

#### Surfaces vitrocéramiques

Essuyez la surface vitrocéramique à l'aide d'un chiffon humidifié à l'eau froide pour ne pas laisser de traces du produit de nettoyage. Séchez à l'aide d'un chiffon doux et sec. Les résidus peuvent endommager la surface vitrocéramique lors de l'utilisation suivante de la table de cuisson.

Les résidus séchés sur la surface vitrocéramique ne doivent en aucun cas être grattés au moyen de lames à crochet, de laine d'acier ou d'outils similaires.

Eliminez les traces de calcaire (tâches jaunâtres) avec un détartrant comme le vinaigre ou le jus de citron. Vous pouvez également utiliser les produits appropriés disponibles dans le commerce.

Si la surface est fortement souillée, appliquez le produit de nettoyage avec une éponge et attendez qu'il soit bien absorbé. Nettoyez ensuite la surface de la table de cuisson avec un chiffon humide.



Les aliments sucrés, crèmes épaisses et sirops par exemple, doivent être nettoyés rapidement avant que la surface ne refroidisse. Dans le cas contraire, la surface vitrocéramique peut être endommagée de manière irrémédiable.

Avec le temps, une légère décoloration peut se produire sur les revêtements ou d'autres surfaces. Cela n'affecte en rien le fonctionnement du produit.

La surface vitrocéramique se décolore et se tâche dans des conditions normales d'utilisation, il ne s'agit pas d'un défaut.

### Nettoyage du bandeau de commande

Nettoyez le bandeau de commande et les boutons de commande avec un chiffon humide et essuyez-les.




Ne retirez pas les boutons de commande pour nettoyer le bandeau de commande.

Le panneau de commande pourrait être endommagé !

### Nettoyage du four

#### Pour nettoyer la paroi latérale

- Retirez la partie avant du rail latéral en le tirant vers le côté opposé de la paroi latérale.
- Retirez le rail latéral complètement en le tirant vers vous.



## Nettoyage de la porte du four.


Utilisez de l'eau tiède avec du détergent, un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer la porte du four et essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.




N'utilisez pas de détergents abrasifs ou de grattoirs en métal dur pour nettoyer la porte du four. Vous pourriez rayer la surface et endommager la vitre.

## Retirer la porte du four.

1. Ouvrez la porte frontale (1).
2. Ouvrez les clips sur le logement de la charnière (2) sur les côtés droit et gauche de la porte frontale en faisant pression sur les clips, tel qu'illustré dans le schéma.



- 1 Porte frontale
- 2 Charnière
- 3 Four



3. Ouvrez la porte frontale à moitié.
4. Retirez la porte frontale en la tirant vers le haut pour la libérer des charnières droite et gauche.




Les étapes effectuées pendant le processus de retrait doivent être suivies dans l'ordre inverse pour installer la porte. N'oubliez pas de fermer les clips du logement de la charnière lors de la réinstallation de la porte.


## Retrait de la vitre de la porte

Le panneau vitré interne de la porte du four peut être retiré pour le nettoyage.

1. Ouvrez la porte du four.
2. Enlevez la partie en métal (1) en enlevant les vis qui la fixent.
3. Pour enlever les supports en plastique (2), utilisez un métal plat ou plastique, par exemple un couteau, un tourne-vis four libérez le pied de fixation (5).
4. Poussez le pied de fixation dans la fenêtre (6) dans la direction de la flèche.



- 1 Pièce métallique
- 2 Grille en plastique
- 3 Panneau vitré du fond
- 4 Encoche inférieure en plastique
- 5 Pied de fixation
- 6 Fenêtre
- 7 Tôle de support à verre



5. Tirez vers vous la tôle (7) qui se trouve au milieu pour libérer les panneaux en verre intérieurs.

6. Tirez le panneau en verre intérieur (3) vers vous jusqu'à ce qu'il se détache de ses encoches en plastique (4).
7. Tirez le panneau vitré du fond vers vous jusqu'à ce qu'il se détache de ses encoches en plastique (4) comme dans le cas des panneaux de verre intérieurs.
8. Quand vous réinstallez le panneau en verre, vérifiez qu'il est enclenché dans les encoches en plastique.

N'oubliez pas de remettre la tôle en place.

## Remplacement de l'ampoule du four



### DANGER:

Avant de remplacer l'ampoule de four, vérifiez que l'appareil est débranché de l'alimentation et froid afin d'éviter tout risque de choc électrique.

Les surfaces chaudes peuvent brûler !




L'ampoule du four est une ampoule électrique d'éclairage spéciale pouvant résister à des chaleurs allant jusqu'à 300°C. Reportez-vous aux *Caractéristiques techniques, page 11* pour les détails. Des ampoules de four sont disponibles auprès de votre technicien autorisé.



L'emplacement de la lampe peut varier par rapport à l'illustration.

### Si votre four est équipé d'une lampe ronde :

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. Dévissez le cache de l'ampoule en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'enlever.



3. Dévissez l'ampoule du four en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et remplacez-la par une ampoule neuve.
4. Remettez en place le cache de l'ampoule.

## 8 Recherche et résolution des pannes

### Le four émet de la vapeur lorsqu'il est en marche..

- Il est normal que de la vapeur s'échappe pendant le fonctionnement. >>> Cela n'est pas un défaut.

### Le four émet des bruits métalliques lors des phases de chauffage et de refroidissement.

- Lorsque les pièces métalliques sont chauffées, elles peuvent se détendre et émettre ces bruits. >>> Cela n'est pas un défaut.

### Le four ne fonctionne pas.

- Le fusible d'alimentation est défectueux ou grillé. >>> Vérifiez les fusibles dans la boîte à fusibles. Remplacez ou réactivez-les le cas échéant.
- L'appareil n'est pas relié à la prise de mise à la terre. >>> Vérifiez le branchement de la prise.
- Les boutons/manettes/touches sur le bandeau de commande de fonctionnent pas. >>> Il se peut que le verrouillage des touches soit activé. Veuillez le désactiver. (Reportez-vous à Utilisation du verrouillage des touches, page 23)

### La lumière du four ne s'allume pas.

- L'ampoule du four est défectueuse. >>> Remplacer l'ampoule du four.
- L'alimentation est coupée. >>> Vérifiez s'il y a du courant. Vérifiez les fusibles dans la boîte à fusibles. Remplacez ou réactivez-les le cas échéant.

### Le four ne chauffe pas.

- La fonction et /ou la température ne sont pas réglées. >>> Réglez la fonction et la température avec les touches/manettes fonction et/ou température.
- Sur les modèles équipés d'un minuteur, le minuteur n'est pas réglé. >>> Réglez l'heure.  
(Sur les produits avec four micro-ondes, le minuteur ne contrôle que le micro-ondes.)
- L'alimentation est coupée. >>> Vérifiez s'il y a du courant. Vérifiez les fusibles dans la boîte à fusibles. Remplacez ou réactivez-les le cas échéant.

### (Sur les modèles avec un minuteur) L'écran de l'horloge clignote ou le symbole de l'horloge est allumé.

- Une coupure de courant a eu lieu. >>> Réglez l'heure / Eteignez l'appareil, puis rallumez-le.



Consultez le technicien autorisé ou le reven-deur qui vous a vendu l'appareil si vous ne parvenez pas à résoudre le problème après avoir suivi les instructions comprises dans ce chapitre. N'essayez jamais de réparer un appareil défectueux vous-même.

Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for purchasing this Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences between models will be identified in the manual.

### **Explanation of symbols**

Throughout this user manual the following symbols are used:



Important information or useful hints about usage.



Warning of hazardous situations with regard to life and property.



Warning of electric shock.



Warning of risk of fire.



Warning of hot surfaces.

**Arçelik A.Ş.**

Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY



## TABLE OF CONTENTS

Downloaded from www.vandeborre.be

### **1 Important instructions and warnings for safety and environment 4**

General safety .....	4
Electrical safety .....	4
Product safety .....	5
Intended use .....	7
Safety for children.....	7
Disposing of the old product .....	8
Package information .....	8

### **2 General information 9**

Overview .....	9
Package contents .....	10
Technical specifications .....	11

### **3 Installation 12**

Before installation .....	12
Installation and connection .....	13
Future Transportation.....	15

### **4 Preparation 16**

Tips for saving energy .....	16
Initial use .....	16
Time setting .....	16
First cleaning of the appliance .....	17
Initial heating.....	17

### **5 How to use the hob 18**

General information about cooking .....	18
Using the hobs.....	18

### **6 How to operate the oven 20**

General information on baking, roasting and grilling	20
How to operate the electric oven .....	20
Operating modes.....	21
Using the oven clock .....	21
Using the keylock .....	22
Using the clock as an alarm .....	23
Cooking times table.....	23
How to operate the grill.....	24
Cooking times table for grilling .....	24

### **7 Maintenance and care 25**

General information .....	25
Cleaning the hob .....	25
Cleaning the control panel .....	25
Cleaning the oven .....	25
Removing the oven door .....	26
Replacing the door inner glass .....	26
Replacing the oven lamp.....	27

### **8 Troubleshooting 28**

# 1 Important instructions and warnings for safety and environment

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

## General safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Never place the product on a carpet-covered floor. Otherwise, lack of airflow beneath the product will cause electrical parts to overheat. This will cause problems with your product.
- Installation and repair procedures must always be performed by Authorized Service Agents. The manufacturer shall not be held responsible for damages arising from procedures carried out by unauthorized persons which may

also void the warranty. Before installation, read the instructions carefully.

- Do not operate the product if it is defective or has any visible damage.
- Ensure that the product function knobs are switched off after every use.

## Electrical safety

- If the product has a failure, it should not be operated unless it is repaired by an Authorized Service Agent. There is the risk of electric shock!
- Only connect the product to a grounded outlet/line with the voltage and protection as specified in the "Technical specifications". Have the grounding installation made by a qualified electrician while using the product with or without a transformer. Our company shall not be liable for any problems arising due to the product not being earthed in accordance with the local regulations.
- Never wash the product by spreading or pouring water onto it! There is the risk of electric shock!
- The product must be disconnected during installation,

- maintenance, cleaning and repairing procedures.
- If the power connection cable for the product is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Only use the connection cable specified in the "Technical specifications".
- The appliance must be installed so that it can be completely disconnected from the mains supply. The separation must be provided by a switch built into the fixed electrical installation, according to construction regulations.
- Rear surface of the oven gets hot when it is in use. Make sure that the electrical connection does not contact the rear surface; otherwise, connections can get damaged.
- Do not trap the mains cable between the oven door and frame and do not route it over hot surfaces. Otherwise, cable insulation may melt and cause fire as a result of short circuit.
- Any work on electrical equipment and systems should only be carried out by authorized and qualified persons.


- In case of any damage, switch off the product and disconnect it from the mains. To do this, turn off the fuse at home.
- Make sure that fuse rating is compatible with the product.

## Product safety

- The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- Never use the product when your judgment or coordination is impaired by the use of alcohol and/or drugs.
- Be careful when using alcoholic drinks in your dishes. Alcohol evaporates at high temperatures and may cause fire since it can ignite when it comes into contact with hot surfaces.
- Do not place any flammable materials close to the product as the sides may become hot during use.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- Keep all ventilation slots clear of obstructions.
- Do not heat closed tins and glass jars in the oven. The pressure

that would build-up in the tin/jar may cause it to burst.

- Do not place baking trays, dishes or aluminium foil directly onto the bottom of the oven. The heat accumulation might damage the bottom of the oven.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Do not use steam cleaners to clean the appliance as this may cause an electric shock.
- Placing the wire shelf and tray onto the wire racks properly It is important to place the wire shelf and/or tray onto the rack properly. Slide the wire shelf or tray between 2 rails and make sure that it is balanced before placing food on it (Please see the following figure).



- Do not use the product if the front door glass removed or cracked.

- Do not use the oven handle to hang towels for drying. Do not hang up towel, gloves, or similar textile products when the grill function is at open door.
- Always use heat resistant oven gloves when putting in or removing dishes into/from the hot oven.
- Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
- Danger of fire: Do not store items on the cooking surfaces.
- If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Vapour pressure that build up due to the moisture on the hob surface or at the bottom of the pot can cause the pot to move. Therefore, make sure that the oven surface and bottom of the pots are always dry.

- Use only hob guards designed by the manufacturer of the cooking appliance or indicated by the manufacturer of the appliance in the instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the appliance. The use of inappropriate guards can cause accidents.

Prevention against possible fire risk!

- Ensure all electrical connections are secure and tight to prevent risk of arcing.
- Do not use damaged cables or extension cables.
- Ensure liquid or moisture is not accessible to the electrical connection point.

### Intended use

- This product is designed for domestic use. Commercial use will void the guarantee.
- This appliance is for cooking purposes only. It must not be used for other purposes, for example room heating.
- This product should not be used for warming the plates under the grill, drying towels, dish cloths etc. by hanging them on the oven door handles. This product should also not be used for room heating purposes.
- The manufacturer shall not be liable for any damage caused by improper use or handling errors.

- The oven can be used for defrosting, baking, roasting and grilling food.

### Safety for children

- Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- The packaging materials will be dangerous for children. Keep the packaging materials away from children. Please dispose of all parts of the packaging according to environmental standards.
- Electrical products are dangerous to children. Keep children away from the product when it is operating and do not allow them to play with the product.
- Do not place any items above the appliance that children may reach for.
- When the door is open, do not load any heavy object on it and do not allow children to sit on it. It may overturn or door hinges may get damaged.

## **Disposing of the old product**

### **Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:**



This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.

Please consult your local authorities to learn about these collection centers.

### **Compliance with RoHS Directive**

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

### **Package information**

- Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.


## 2 General information

Downloaded from www.vandenborre.be

### Overview



- |   |                      |    |            |
|---|----------------------|----|------------|
| 1 | Vitroceramic surface | 6  | Front door |
| 2 | Ceramic Plate        | 7  | Lower part |
| 3 | Control panel        | 8  | Foot       |
| 4 | Shelf positions      | 9  | Handle     |
| 5 | Wire shelf           | 10 | Tray       |




- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Warning lamp                            | 6  | Single-circuit cooking plate Front right |
| 2 | Single-circuit cooking plate Front left | 7  | Digital timer                            |
| 3 | Single-circuit cooking plate Rear left  | 8  | Function knob                            |
| 4 | Dual-circuit cooking plate Middle       | 9  | Thermostat lamp                          |
| 5 | Single-circuit cooking plate Rear right | 10 | Thermostat knob                          |

## Package contents




Accessories supplied can vary depending on the product model. Not every accessory described in the user manual may exist on your product.

1. User manual
2. Oven tray  
Used for pastries, frozen foods and big roasts.



3. Wire Shelf  
Used for roasting and for placing the food to be baked, roasted or cooked in casserole dishes to the desired rack.



## Technical specifications

### GENERAL

External dimensions (height / width / depth)	865 mm (min) - 920 mm max/900 mm/655 mm
Voltage / frequency	220-240 V 50 Hz
Total power consumption	10.9 kW
Fuse	min. 32 A
Cable type / section	H05VW-FG 3 x 4 mm <sup>2</sup>

### HOB

#### Burners

Front left	Single-circuit cooking plate
Dimension	180 mm
Power	1700 W
Rear left	Single-circuit cooking plate
Dimension	140 mm
Power	1200 W
Middle	Dual-circuit cooking plate
Dimension	120/210 mm
Power	750/2200 W
Rear right	Single-circuit cooking plate
Dimension	180 mm
Power	1700 W
Front right	Single-circuit cooking plate
Dimension	140 mm
Power	1200 W

### OVEN/GRILL

Main oven	Multifunction oven
Inner lamp	15-25 W
Grill power consumption	2.5 kW

\* Basics: Information on the energy label of electrical ovens is given in accordance with the EN 60350-1 / IEC 60350-1 standard. Those values are determined under standard load with bottom-top heater or fan assisted heating (if any) functions.

Energy efficiency class is determined in accordance with the following prioritization depending on whether the relevant functions exist on the product or not. 1-Cooking with eco-fan, 2- Turbo slow cooking, 3- Turbo cooking, 4- Fan assisted bottom/top heating, 5-Top and bottom heating.



Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product.




Figures in this manual are schematic and may not exactly match your product.



Values stated on the product labels or in the documentation accompanying it are obtained in laboratory conditions in accordance with relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the product, these values may vary.

## 3 Installation

Product must be installed by a qualified person in accordance with the regulations in force. The manufacturer shall not be held responsible for damages arising from procedures carried out by unauthorized persons which may also void the warranty.




### Before installation


Please note the product is packed without the feet fitted, therefore please ensure the feet are fitted as per the instructions; see *Installation and connection, page 13* before the appliance is placed in its final position.




To ensure that critical air gaps are maintained under the appliance, we recommend that this appliance is mounted on a solid base and that the feet do not sink into any carpet or soft flooring.

The kitchen floor must be able to carry the weight of the appliance plus the additional weight of cookware and bakeware and food.



- It can be used with cabinets on either side but in order to have a minimum distance of 400mm above hotplate level allow a side clearance of 65mm between the appliance and any wall, partition or tall cupboard.
- It can also be used in a free standing position. Allow a minimum distance of 750 mm above the hob surface.
- (\*) If a cooker hood is to be installed above the cooker, refer to cooker hood manufacturer' instructions regarding installation height (min 650 mm).
- Movement of your appliance is most easily achieved by lifting the front as indicated in the drawing. Open the oven door sufficiently to allow a comfortable and safe grip on the underside of the oven roof avoid causing any damage to the grill element or any internal parts of the oven. Do not move by pulling on the door handle or knobs. Move the appliance a bit at a time until placed in the position required.





- 1 Stability hook  
2 Locking mechanism  
3 Safety chain (supplied and mounted to oven)  
4 Firmly fix chain to cooker rear  
5 Rear of cooker  
6 Kitchen wall

**i** Stability chain to be as short as practicable to avoid oven tilting forward and diagonal to avoid oven side tilting.

Cooker stability chain for cookers not designed with bracket engagement slot.

### Installation and connection

Product can only be installed and connected in accordance with the statutory installation rules.

**i** Do not install the product next to refrigerators or freezers. The heat emitted by the product will increase the energy consumption of cooling appliances.

- Carry the product with at least two persons.
- Product must be placed directly on the floor. It must not be placed onto a base or a pedestal.

**i** Do not use the door and/or handle to carry or move the product. The door, handle or hinges get damaged.

### Electrical connection

Connect the product to a grounded outlet/line protected by a fuse of suitable capacity as stated in the "Technical specifications" table. Have the grounding installation made by a qualified electrician while using the product with or without a transformer. Our company shall not be liable for any damages that will arise due to using the product without a grounding installation in accordance with the local regulations.

- The appliance corresponds to device class 1, i.e. it may be placed with the rear and **one** side to kitchen walls, kitchen furniture or equipment of any size. The kitchen furniture or equipment on the **other** side may only be of the same size or smaller.
- Any kitchen furniture next to the appliance must be heat-resistant (100 °C min.).

### Safety chain

The appliance must be secured against overbalancing by using the supplied two safety chains on your oven. Fasten hook (1) by using a proper peg to the kitchen wall (6) and connect safety chain (3) to the hook via the locking mechanism (2).

**DANGER:**

The product must be connected to the mains supply only by an authorised and qualified person. The product's warranty period starts only after correct installation.

Manufacturer shall not be held responsible for damages arising from procedures carried out by unauthorised persons.

**DANGER:**

The power cable must not be clamped, bent or trapped or come into contact with hot parts of the product.

A damaged power cable must be replaced by a qualified electrician. Otherwise, there is risk of electric shock, short circuit or fire!

The mains supply data must correspond to the data specified on the type label of the product. The rating plate is either seen when the door or the lower cover is opened or it is located at the rear wall of the unit depending on the unit type.

Power cable of your product must comply with the values in "Technical specifications" table.

**DANGER:**

Before starting any work on the electrical installation, disconnect the product from the mains supply.

There is the risk of electric shock!

**Connecting the power cable**

- If a power cable is not supplied together with your product, a power cable that you would select from the table (*Technical specifications, page 11*) in accordance with the electrical installation at your home must be connected to your product by following the instructions in cable diagram.

If it is not possible to disconnect all poles in the supply power, a disconnection unit with at least 3 mm contact clearance (fuses, line safety switches, contactors) must be connected and all the poles of this disconnection unit must be adjacent to (not above) the product in accordance with IEE directives. Failure to obey this instruction may cause operational problems and invalidate the product warranty.






Additional protection by a residual current circuit breaker is recommended.

- Open the terminal block cover with a screwdriver.
- Insert the power cable through the cable clamp below the terminal and secure it to the main body

with the integrated screw-on cable clamping component.

- Connect the cables according to the supplied diagram.




- After completing the wire connections, close the terminal block cover.
- Route the power cable so that it will not contact the product and get squeezed between the product and the wall.



Power cable must not be longer than 2m because of safety reasons.


- Push the product towards the kitchen wall.
- Adjusting the feet of oven**  
Vibrations during use may cause cooking vessels to move. This dangerous situation can be avoided if the product is level and balanced. For your own safety please ensure the product is level by adjusting the four feet at the bottom by turning left or right and align level with the work top.
- Adjusting the feet of oven**  
4 feet are supplied together with your oven. Each foot must be installed into respective slots located at 4 corners under the oven. Screw the thread of the foot by turning in clockwise. For your safety, make sure that they are level when screwing all 4 feet. Unbalance of the legs has negative influence on cooking.



1 Foot

2 Foot slot

#### For products with cooling fan



1 Cooling fan

2 Control panel

#### 3 Door

The cooling fan cools both the control panel and the front of the appliance.



Cooling fan continues to run for up to 20-30 minutes (approx.) even after the oven is turned off.

#### Final check

1. Reconnect the product to the mains.
2. Check electrical functions.

#### Future Transportation

- Keep the product's original carton and transport the product in it. Follow the instructions on the carton. If you do not have the original carton, pack the product in bubble wrap or thick cardboard and tape it securely.
- To prevent the wire grill and tray inside the oven from damaging the oven door, place a strip of cardboard onto the inside of the oven door that lines up with the position of the trays. Tape the oven door to the side walls.
- Do not use the door or handle to lift or move the product.



Do not place any objects onto the product and move it in upright position.



Check the general appearance of your product for any damages that might have occurred during transportation.

## 4 Preparation

### Tips for saving energy

The following information will help you to use your appliance in an ecological way, and to save energy:

- Use dark coloured or enamel coated cookware in the oven since the heat transmission will be better.
- While cooking your dishes, perform a preheating operation if it is advised in the user manual or cooking instructions.
- Do not open the door of the oven frequently during cooking.
- Try to cook more than one dish in the oven at the same time whenever possible. You can cook by placing two cooking vessels onto the wire shelf.
- Cook more than one dish one after another. The oven will already be hot.
- You can save energy by switching off your oven a few minutes before the end of the cooking time. Do not open the oven door.
- Defrost frozen dishes before cooking them.
- Use pots/pans with cover for cooking. If there is no cover, energy consumption may increase 4 times.
- Select the burner which is suitable for the bottom size of the pot to be used. Always select the correct pot size for your dishes. Larger pots require more energy.
- Pay attention to use flat bottom pots when cooking with electric hobs. Pots with thick bottom will provide a better heat conduction. You can obtain energy savings up to 1/3.
- Vessels and pots must be compatible with the cooking zones. Bottom of the vessels or pots must not be smaller than the hotplate.
- Keep the cooking zones and bottom of the pots clean. Dirt will decrease the heat conduction between the cooking zone and bottom of the pot.
- For long cookings, turn off the cooking zone 5 or 10 minutes before the end of cooking time. You can obtain energy savings up to 20% by using the residual heat.

### Initial use

#### Time setting




Before you can use the oven, the time must be set. If the time is not set, oven will not operate.



While making any adjustment, related symbols on the clock will flash.

Press „-“ or „+“ (5/6) keys to set the time after the oven is energized for the first time.



- 1 Program key
- 2 Cooking time
- 3 End of cooking time
- 4 Alarm symbol
- 5 Minus key
- 6 Plus key
- 7 Screen brightness setting
- 8 Alarm volume
- 9 Current time
- 10 Keylock
- 11 Adjustment key

After setting the time, you can start and end the cooking by selecting the desired position with temperature button and function button.



If the current time is not set, time setting will start increasing/moving up from 12:00. Clock symbol '9' will be displayed to indicate that the current time has not been set. This symbol will disappear once the time is set.



Current time settings are cancelled in case of power failure. It needs to be readjusted.

#### Changing the time of the day

To change the time of the day you have previously set:

1. Press (11) key to activate current time symbol '9'.
2. Press „-“ or „+“ (5/6) keys to set the current time.

## **Changing screen brightness adjustment**

1. Press '(1)' key to activate screen brightness symbol '7' for screen brightness adjustment.
2. Press '-' or '+' (5/6) keys to set the desired brightness.  
» Selected brightness level will appear as d-01, d-02 or d-03 on the display.

## **First cleaning of the appliance**



The surface might get damaged by some detergents or cleaning materials.

Do not use aggressive detergents, cleaning powders/creams or any sharp objects during cleaning.

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

1. Remove all packaging materials.
2. Wipe the surfaces of the appliance with a damp cloth or sponge and dry with a cloth.

## **Initial heating**

Heat up the product for about 30 minutes and then switch it off. Thus, any production residues or layers will be burnt off and removed.



### **WARNING**

Hot surfaces cause burns!

Product may be hot when it is in use. Never touch the hot burners, inner sections of the oven, heaters and etc. Keep children away. Always use heat resistant oven gloves when putting in or removing dishes into/from the hot oven.

## **Electric oven**

1. Take all baking trays and the wire grill out of the oven.
2. Close the oven door.
3. Select Static position.
4. Select the highest oven power; See *How to operate the electric oven, page 20*.
5. Operate the oven for about 30 minutes.
6. Turn off your oven; See *How to operate the electric oven, page 20*

## **Grill oven**

1. Take all baking trays and the wire grill out of the oven.
2. Close the oven door.
3. Select the highest grill power; see *How to operate the grill, page 24*.
4. Operate the grill about 30 minutes.
5. Turn off your grill; see *How to operate the grill, page 24*



Smoke and smell may emit for a couple of hours during the initial operation. This is quite normal. Ensure that the room is well ventilated to remove the smoke and smell. Avoid directly inhaling the smoke and the smell that emits.

## 5 How to use the hob

### General information about cooking




Never fill the pan with oil more than one third of it. Do not leave the hob unattended when heating oil. Overheated oils bring risk of fire. **Never attempt to extinguish a possible fire with water!** When oil catches fire, cover it with a fire blanket or damp cloth. Turn off the hob if it is safe to do so and call the fire department.

- Before frying foods, always dry them well and gently place into the hot oil. Ensure complete thawing of frozen foods before frying.
- Do not cover the vessel you use when heating oil.
- Place the pans and saucepans in a manner so that their handles are not over the hob to prevent heating of the handles. Do not place unbalanced and easily tilting vessels on the hob.
- Do not place empty vessels and saucepans on cooking zones that are switched on. They might get damaged.
- Operating a cooking zone without a vessel or saucepan on it will cause damage to the product. Turn off the cooking zones after the cooking is complete.
- As the surface of the product can be hot, do not put plastic and aluminum vessels on it. Clean any melted such materials on the surface immediately. Such vessels should not be used to keep foods either.
- Use flat bottomed saucepans or vessels only.
- Put appropriate amount of food in saucepans and pans. Thus, you will not have to make any unnecessary cleaning by preventing the dishes from overflowing.
- Do not put covers of saucepans or pans on cooking zones. Place the saucepans in a manner so that they are centered on the cooking zone. When you want to move the saucepan onto another cooking zone, lift and place it onto the cooking zone you want instead of sliding it.

### Tips about glass ceramic hobs

- Glass ceramic surface is heatproof and is not affected by big temperature differences.

- Do not use the glass ceramic surface as a place of storage or as a cutting board.
- Use only the saucepans and pans with machined bottoms. Sharp edges create scratches on the surface.
- Do not use aluminum vessels and saucepans. Aluminum damages the glass ceramic surface.




Spills may damage the glass ceramic surface and cause fire.

Do not use vessels with concave or convex bottoms.

Use only the saucepans and pans with flat bottoms. They ensure easier heat transfer. If the diameter of the saucepan is too small, energy will be wasted.

### Using the hobs



- 1 Single-circuit cooking plate 18-20 cm
- 2 Single-circuit cooking plate 14-16 cm
- 3 Dual-circuit cooking plate 12-14/21-23 cm
- 4 Single-circuit cooking plate 18-20 cm
- 5 Single-circuit cooking plate 14-16 cm is list of advised diameter of pots to be used on related burners.

**DANGER:**

Do not allow any object to drop on the hob. Even small objects such as a saltshaker may damage the hob.

Do not use cracked hobs. Water may leak through these cracks and cause short circuit. In case of any kind of damage on the surface (eg., visible cracks), switch off the product immediately to minimize the risk of electric shock.

Glass ceramic hob is equipped with an operation light and a hot zone warning indicator.

Hot zone warning indicator indicates the status of the active zone and it remains lit after the plate is turned off. When the temperature of the plate cools down to a level that it can be touched by hand, warning indicator turns off. Flickering of the hot zone warning indicator is not a failure.



Quick heating glass-ceramic hobs emit a bright light when they are switched on. Do not stare at the bright light.


Cooking level	1	2 — 3	4 — 6
	warming	stewing, simmering	cooking, roasting, boiling

Cooking level	1	2	3
	warming	stewing, simmering	cooking, roasting, boiling


**Using multi-segmented cooking zones**

Multi-segmented cooking zones allows to cook with different size of saucepans on the same cooking zone. When these cooking zones are activated, first the inward cooking zone turns on.

1. To change the active cooking zone diameter, turn the control knob clockwise.
2. A "click" will be heard as soon as the hotplate radius changes.

**Turning off multi-segment cooking zones**

1. Turn the knob counter clockwise to OFF (upper) position to turn off the oven. All segments of the cooking zone are turned off.



1 Position 1

2 Position 2


3 Position 3



Position 2 and 3 of the multi-segment cooking zones do not operate independently.

## 6 How to operate the oven

### General information on baking, roasting and grilling



#### Tips for baking

- Use non-sticky coated appropriate metal plates or aluminum vessels or heat-resistant silicone moulds.
- Make best use of the space on the rack.
- Place the baking mould in the middle of the shelf.
- Select the correct rack position before turning the oven or grill on. Do not change the rack position when the oven is hot.
- Keep the oven door closed.


#### Tips for roasting

- Treating whole chicken, turkey and large piece of meat with dressings such as lemon juice and black pepper before cooking will increase the cooking performance.
- It takes about 15 to 30 minutes longer to roast meat with bones when compared to roasting the same size of meat without bones.
- Each centimeter of meat thickness requires approximately 4 to 5 minutes of cooking time.
- Let meat rest in the oven for about 10 minutes after the cooking time is over. The juice is better distributed all over the roast and does not run out when the meat is cut.
- Fish should be placed on the middle or lower rack in a heat-resistant plate.


#### Tips for grilling

When meat, fish and poultry are grilled, they quickly get brown, have a nice crust and do not get dry. Flat pieces, meat skewers and sausages are particularly suited for grilling as are vegetables with high water content such as tomatoes and onions.


- Distribute the pieces to be grilled on the wire shelf or in the baking tray with wire shelf in such a way that the space covered does not exceed the size of the heater.
- Slide the wire shelf or baking tray with grill into the desired level in the oven. If you are grilling on the wire shelf, slide the baking tray to the lower rack to collect fats. Add some water in the tray for easy cleaning.



### How to operate the electric oven




#### Select temperature and operating mode



- 1 Function knob
  - 2 Thermostat knob
1. Set the Function knob to the desired operating mode.
  2. Set the Temperature knob to the desired temperature.  
» Oven heats up to the adjusted temperature and maintains it. During heating, temperature lamp stays on.

#### Switching off the electric oven

Turn the function knob and temperature knob to off (upper) position.



#### Rack positions (For models with wire shelf)

#### Operating modes

The order of operating modes shown here may be different from the arrangement on your product.

#### Top and bottom heating



Top and bottom heating are in operation. Food is heated simultaneously from the top and bottom. For example, it is suitable for cakes, pastries, or cakes and casseroles in baking moulds. Cook with one tray only.

#### Fan supported bottom/top heating



Top heating, bottom heating plus fan (in the rear wall) are in operation. Hot air is evenly distributed throughout the oven rapidly by means of the fan. Cook with one tray only.

#### Fan assisted top heating



Top heating and the fan (in the rear wall) are in operation. Hot air is distributed better with fan when compared to the situation where only top heating is in operation.

#### Fan assisted bottom heating



Bottom heating and the fan (in the rear wall) are in operation. Hot air is distributed better with fan when compared to the situation where only bottom heating is in operation.

#### Operating with fan



The oven is not heated. Only the oven lamp and the fan (in the rear wall) are in operation. Suitable for thawing frozen granular food slowly at room temperature and cooling down the cooked food.

#### Fan Heating



Warm air heated by the rear heater is evenly distributed throughout the oven rapidly by means of the fan. It is suitable for cooking your meals in different rack levels and preheating is not required in most cases. Suitable for cooking with multi trays.


#### Full grill



Large grill at the ceiling of the oven is in operation. It is suitable for grilling large amount of meat.

- Put big or medium-sized portions in correct rack position under the grill heater for grilling.
- Set the temperature to maximum level.
- Turn the food after half of the grilling time.

#### Using the oven clock



- 1 Program key
- 2 Cooking time
- 3 End of cooking time
- 4 Alarm symbol
- 5 Minus key
- 6 Plus key

- 7 Screen brightness setting
- 8 Alarm volume
- 9 Current time
- 10 Keylock
- 11 Adjustment key

	Maximum time that can be set for end of cooking is 5 hours 59 minutes. Program will be cancelled in case of power failure. You must reprogram the oven.
	While making any adjustments, related symbols will flash on the display. You must wait for a short time for the settings to take effect.
	If no cooking setting is made, time of the day cannot be set.
	Cooking time will be displayed once the cooking starts.

### Cooking by specifying the cooking time:

You can set the oven so that it will stop at the end of the specified time by setting the cooking time on the clock.

1. To adjust the cooking time, Press Program key (1) and activate the Cooking Time symbol (2).
  2. Press '-' / '+' (5/6) keys to set the cooking time.
- » Once the Cooking Time is set, Cooking symbol will be displayed continuously.

### If you want to set the end of cooking time to a later time:

After setting the cooking time on the clock, you can set the end of cooking time to a later time.

1. To adjust the cooking time, press Program key (1) and activate the Cooking Time symbol (2).
  2. Adjust the cooking time with Minus (5) and Plus (6) keys.
- » Cooking Time symbol remains lit (displayed continuously) after setting the cooking time.
3. To set the End of Cooking Time, Press Program key (1) and activate the Cooking Time symbol (3).
  4. Press - (5) and + (6) keys to set the end of cooking time.

» Once the End of Cooking Time is set, End of Cooking symbol and Cooking symbol will be displayed continuously. The End of Cooking Time symbol (3) will disappear as soon as the cooking starts.

5. Put your dish into the oven.
6. Select operation mode and temperature.

» Oven timer automatically calculates the startup time for cooking by using the end of cooking time and the cooking period you have set. Selected operation mode is activated when the startup time of cooking has come and the oven is heated up to the set temperature. It maintains this temperature until the end of cooking time.

7. After the cooking process is completed, "End" appears on the displayed and the alarm will sound.
8. Alarm signal will sound for 2 minutes. To stop the alarm signal, just press any key. Alarm will be silenced and current time will be displayed.


	If you mute the alarm by pressing any key, the oven will restart operating. If you press any button at the end of the alarm period, the oven will restart operating.
--	---

9. Turn off the oven with the Temperature knob and Function knob.

### Using the keylock

#### Activating the keylock

You can prevent oven from being used by activating the Keylock function.



- 1 Program key
  - 2 Cooking time
  - 3 End of cooking time
  - 4 Alarm symbol
  - 5 Minus key
  - 6 Plus key
  - 7 Screen brightness setting
  - 8 Alarm volume
  - 9 Current time
  - 10 Keylock
  - 11 Adjustment key
1. Press the key (11) to activate Keylock symbol (10).  
» "OFF" will appear on the display.
  2. Press '+' key (6) to activate the keylock.

» Once the keylock is activated, "On" appears on the display and the Keylock symbol (10) remains lit.

**i** When the Keylock function is activated, control panel buttons except for the key (11) cannot be used.

### Deactivating the keylock

1. Press Adjustment key (11) to activate Keylock symbol (10).

» "On" will appear on the display.


2. Press '-' (5) to deactivate the keylock.

» "OFF" will be displayed once the keylock is deactivated.

### Using the clock as an alarm

You can use the clock of the product for any warning or reminder apart from the cooking programme.

The alarm clock has no influence on the functions of the oven. It is only used as a warning. For example, this is useful when you want to turn food in the oven at a certain point of time. Alarm clock will give a signal once the time you set is over.



1 Program key

2 Cooking time

3 End of cooking time

4 Alarm symbol

5 Minus key

6 Plus key

7 Screen brightness setting

8 Alarm volume

9 Current time

10 Keylock

11 Adjustment key

### Setting the alarm clock

1. Press Program key (1) to activate the alarm time symbol (4).



Maximum alarm time can be 23 hours and 59 minutes.

2. Adjust the alarm time using "+/-" (5/6) keys.

» Alarm symbol will remain lit and the alarm time will appear on the display once the alarm time is set.

3. At the end of the alarm time, Alarm Time symbol (4) will start flashing and the alarm signal is heard.

### Turning off the alarm

1. To stop the alarm, just press any key.

» Alarm will be silenced and current time will be displayed.

### If you want to cancel the alarm:

1. To reset the alarm time, press Program key (1) to activate the alarm time symbol (4).

2. Press and hold the '-' (5) key until "00:00" is displayed.



Alarm time will be displayed. If the alarm time and cooking time are set concurrently, shortest time will be displayed.

### Changing alarm tone

1. Press Setting key (11) to activate the Alarm Tone symbol (8).

2. Adjust the desired tone using "+/-" (5/6) keys.

» Selected alarm tone will appear as "b-01", "b-02" or "b-03" on the display.

### Cooking times table



The timings in this chart are meant as a guide. Timings may vary due to temperature of food, thickness, type and your own preference of cooking.

### Baking and roasting



1st rack of the oven is the bottom rack.

Dish	Cooking level number		Rack position	Temperature (°C)	Cooking time (approx. in min.)
**Cakes in tray	One level		2-3	175	25 ... 35
**Cakes in mould	One level	(*)	2-3	180	40 ... 50
**Cakes in cooking paper	One level	(*)	2-3	175	25 ... 35
	2 levels	(*)	1-4	175	30 ... 45
**Sponge cake	One level	(*)	2-3	200	10 ... 15
	2 levels	(*)	1-4	175	20 ... 35

**Cookie	One level		2-3	175	25 ... 35
	2 levels		1-4	170 ... 190	30 ... 45
**Dough pastry	One level		2-3	200	30 ... 45
**Rich pastry	One level		2-3	200	30 ... 40
	2 levels		1-4	200	30 ... 50
**Leaven	One level		2-3	200	35 ... 50
**Lasagna	One level		2-3	200	30 ... 40
**Pizza (thick)	One level		2-3	200 ... 220	15 ... 20
**Pizza (thin)	One level		2-3	200	10 ... 15
Beef steak (whole) / Roast	One level		2-3	25 min. 250/max, then 180 ... 190	100 ... 120
Leg of Lamb (Casserole)	One level		2-3	25 min. 250/max, then 190	70 ... 90
Roasted chicken	One level		2-3	15 min. 250/max, then 180 ... 190	55 ... 65
Turkey (5.5 kg)	One level		1	25 min. 250/max, then 180 ... 190	150 ... 210
Fish	One level		2-3	200	20 ... 30

When cooking with 2 trays at the same time, place the deeper tray on the upper rack and the other one on the lower rack.

## How to operate the grill



Before you can use the oven, the time must be set. If the time is not set, oven will not operate.



### WARNING

Close oven door during grilling.  
Hot surfaces may cause burns!

### Switching on the grill

1. Turn the Function knob to the desired grill symbol.
2. Then, select the desired grilling temperature.
3. If required, perform a preheating of about 5 minutes.

## Cooking times table for grilling

### Grilling with electric grill

Food	Insertion level	Grilling time (approx.)
Fish	3...4	20...25 min. *
Sliced chicken	3...4	15...20 min.
Lamb chops	3...4	12...15 min.
Roast beef	3...4	15...25 min. *
Veal chops	3...4	15...25 min. *

\* depending on thickness

» Temperature light turns on.

### Switching off the grill

1. Turn the Function knob to Off (top) position.



Foods that are not suitable for grilling carry the risk of fire. Only grill food which is suitable for intensive grilling heat.

Do not place the food too far in the back of the grill. This is the hottest area and fatty food may catch fire.

## 7 Maintenance and care

### General information

Service life of the product will extend and the possibility of problems will decrease if the product is cleaned at regular intervals.



#### DANGER:

Disconnect the product from mains supply before starting maintenance and cleaning works.

There is the risk of electric shock!



#### DANGER:

Allow the product to cool down before you clean it.

Hot surfaces may cause burns!

- Clean the product thoroughly after each use. In this way it will be possible to remove cooking residues more easily, thus avoiding these from burning the next time the appliance is used.
- No special cleaning agents are required for cleaning the product. Use warm water with washing liquid, a soft cloth or sponge to clean the product and wipe it with a dry cloth.
- Always ensure any excess liquid is thoroughly wiped off after cleaning and any spillage is immediately wiped dry.
- Do not use cleaning agents that contain acid or chloride to clean the stainless or inox surfaces and the handle. Use a soft cloth with a liquid detergent (not abrasive) to wipe those parts clean, paying attention to sweep in one direction.



The surface might get damaged by some detergents or cleaning materials.

Do not use aggressive detergents, cleaning powders/creams or any sharp objects during cleaning.

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.



Do not use steam cleaners to clean the appliance as this may cause an electric shock.

### Cleaning the hob

#### Glass ceramic surfaces

Wipe the glass ceramic surface using a piece of cloth dampened with cold water in a manner as not to leave any cleaning agent on it. Dry with a soft and dry cloth.

Residues may cause damage on the glass ceramic surface when using the hob for the next time.

Dried residues on the glass ceramic surface should under no circumstances be scraped with hook blades, steel wool or similar tools.

Remove calcium stains (yellow stains) by a small amount of lime remover such as vinegar or lemon juice. You can also use suitable commercially available products.

If the surface is heavily soiled, apply the cleaning agent on a sponge and wait until it is absorbed well. Then, clean the surface of the hob with a damp cloth.



Sugar-based foods such as thick cream and syrup must be cleaned promptly without waiting the surface to cool down. Otherwise, glass ceramic surface may be damaged permanently.

Slight color fading may occur on coatings or other surfaces in time. This will not affect operation of the product.

Color fading and stains on the glass ceramic surface is a normal condition, and not a defect.

### Cleaning the control panel

Clean the control panel and knobs with a damp cloth and wipe them dry.




Do not remove the control buttons/knobs to clean the control panel.  
Control panel may get damaged!

### Cleaning the oven

#### To clean the side wall

1. Remove the front section of the side rack by pulling it in the opposite direction of the side wall.
2. Remove the side rack completely by pulling it towards you.



## Clean oven door


To clean the oven door, use warm water with washing liquid, a soft cloth or sponge to clean the product and wipe it with a dry cloth.




Don't use any harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers for cleaning the oven door. They could scratch the surface and destroy the glass.

## Removing the oven door

1. Open the front door (1).
2. Open the clips at the hinge housing (2) on the right and left hand sides of the front door by pressing them down as illustrated in the figure.



- 1 Front door
- 2 Hinge
- 3 Oven



3. Move the front door to half-way.
4. Remove the front door by pulling it upwards to release it from the right and left hinges.




Steps carried out during removing process should be performed in reverse order to install the door. Do not forget to close the clips at the hinge housing when reinstalling the door.

## Removing the door inner glass


The inner glass panel of the oven door can be removed for cleaning.

1. Open the oven door.

2. Remove the metal part (1) by removing the screws that secure it.
3. To remove the plastic holders (2), use a flat metal or plastic, e.g., a knife, slotted screwdriver, to free the fixing foot (5).
4. Push the fixing foot through the window (6) in arrow direction.



- 1 Metal part
- 2 Plastic carrier
- 3 Inner glass panel
- 4 Lower plastic slot
- 5 Fixing foot
- 6 Window
- 7 Part of glass holder



5. Pull the part of glass holder (7) in middle toward yourself to release the inner glass panels.
6. Pull the inner glass panel (3) towards yourself until it detaches from its plastic slots (4).
7. Pull innermost glass panel towards yourself until it detaches from its plastic slots (4) like inner glass panel.

8. When reinstalling the glass panel, make sure that it is seated into the plastic slots.  
Do not forget to put it back the part of glass holder to its place.

## Replacing the oven lamp

**DANGER:**


Before replacing the oven lamp, make sure that the product is disconnected from mains and cooled down in order to avoid the risk of an electrical shock.  
Hot surfaces may cause burns!

**i** The oven lamp is a special electric light bulb that can resist up to 300 °C. See *Technical specifications, page 11* for details. Oven lamps can be obtained from Authorised Service Agents or technician with licence.



### If your oven is equipped with a round lamp:

1. Disconnect the product from mains.
2. Turn the glass cover counter clockwise to remove it.



3. Remove the oven lamp by turning it counter clockwise and replace it with the new one.
4. Install the glass cover.

## 8 Troubleshooting

### Oven emits steam when it is in use.

- It is normal that steam escapes during operation. >>> *This is not a fault.*

### Product emits metal noises while heating and cooling.

- When the metal parts are heated, they may expand and cause noise. >>> *This is not a fault.*

### Product does not operate.

- The mains fuse is defective or has tripped. >>> *Check fuses in the fuse box. If necessary, replace or reset them.*
- Product is not plugged into the (grounded) socket. >>> *Check the plug connection.*
- Buttons/knobs/keys on the control panel do not function. >>> *Keylock may be enabled. Please disable it. (See. Using the keylock, page 22)*

### Oven light does not work.

- Oven lamp is defective. >>> *Replace oven lamp.*
- Power is cut. >>> *Check if there is power. Check the fuses in the fuse box. If necessary, replace or reset the fuses.*

### Oven does not heat.

- Function and/or Temperature are not set. >>> *Set the function and the temperature with the Function and/or Temperature knob/key.*
- In models equipped with a timer, the timer is not adjusted. >>> *Adjust the time.*  
(In products with microwave oven, timer controls only microwave oven.)
- Power is cut. >>> *Check if there is power. Check the fuses in the fuse box. If necessary, replace or reset the fuses.*

### (In models with timer) Clock display is blinking or clock symbol is on.

- A previous power outage has occurred. >>> *Adjust the time / Switch off the product and switch it on again.*



Consult the Authorised Service Agent or technician with licence or the dealer where you have purchased the product if you can not remedy the trouble although you have implemented the instructions in this section. Never attempt to repair a defective product yourself.

*Downloaded from www.vandenborre.be*

## 8 استكشاف الأعطال وإصلاحها

Downloaded from www.iptorre.be

قد يصدر الموقف بخطأ إثناء استخدامه.

• ومن الطبيعي تسرب البخار أثناء التشغيل. <>>> هذا ليس عيباً.

يصدر الجهاز موضوعات معدنية أثناء التسخين والتبريد.

• عند تسخين الأجزاء المعنية، قد تتمدد مسببة بعض الموضوعات. <>>> هذا ليس عيباً.

لا ينبع الموقف بالتسخين.

قد يكون منصور التيار الرئيسي معيناً أو قد احترق. <>>> افحص وحدات المنصهر في صندوق وحدات المنصهر.

إذا لزم الأمر، استبدلها.

المنتج غير متصل بالقباس (المزود بالطرف الأرضي). <>>>> تأكد من توصيل القابس

الأزرار/المقابض/المفاتيح الموجودة على لوحة التحكم لا تعمل. <>>> قد يكون قفل المفاتيح نشطاً. يرجى تعطيله.

انظر .استخدام قفل لوحة المفاتيح، صفحة 21)

لا ينبع مصباح الموقف

• مصباح الموقف معيب. <>>> استبدل مصباح الموقف.

• التيار الكهربائي مقطوع. <>>> تأكد من وجود التيار الكهربائي. افحص وحدات المنصهر في صندوق وحدات

المنصهر. إذا لزم الأمر، استبدلها أو أعد ضبطها.

لا ينبع الموقف بالتسخين.

• قد لا يكون مقبض التحكم في الوظيفة وأو الترسوستات مضبوطاً. <>>>> اضبط الوظيفة ودرجة الحرارة

بواسطة مقبض/مقباص الوظيفة وأو درجة الحرارة.

• في الموديلات المزودة بموقوت، الموقف غير مضبوط. <>>> ضبط الوقت الحالي.

(في المنتجات المزودة بميكرويف، يتحكم الموقف فقط في الميكرويف.)

• التيار الكهربائي مقطوع. <>>> تأكد من وجود التيار الكهربائي. افحص وحدات المنصهر في صندوق وحدات

المنصهر. إذا لزم الأمر، استبدلها أو أعد ضبطها.

(في الموديلات المزودة بموقوت) تومض الساعة على الشاشة أو رمز الساعة مشتعل.

• حدث انقطاع مسبق للتيار الكهربائي. <>>> اضبط الوقت / أوقف تشغيل الجهاز وأعد تشغيله.

استشر وكل الخدمة المعتمد أو الموزع الذي قمت  
بشراء المنتج منه إذا لم تستطع إصلاح المشكلة على  
الرغم من اتباع التعليمات الواردة في هذا القسم. لا  
تحاول إصلاح منتجًا معيناً مطلقاً بنفسك.




خطر:

فقط استبدل مصباح الفرن، تأكيد من فصل الجهاز عن التيار. تركه ليبرد لتجنب خطر الصدمة الكهربائية.



إذا كان الموقد مزودا بمصباح مستدير:

1. افصل المنتج عن التيار الكهربائي.
2. أدر الغطاء الزجاجي عكس عقارب الساعة لفكه.





3. قم بفك مصباح الفرن بإدارته عكس اتجاه عقارب الساعة واستبدله بأخر جيد.


4. أعد تركيب الغطاء الزجاجي.

**i** إن مصباح الموقد هو لمبة ضوئية خاصة يمكنها أن تقاوم حتى 300 درجة مئوية. [المواصفات الفنية](#), صفحة 9 انظر "المواصفات الفنية" لمزيد من التفاصيل. يمكن الحصول على مصابيح الموقد من متاجر الأدوات الكهربائية المحليين.

**i** قد يختلف موضع المصباح عما هو موجود بالرسم التوضيحي.




الباب الأمامي	1
المفصّلة	2
الفرن	3



3. حرك الباب الأمامي لمنتصف مساره.

٤- أزل الباب الأمامي عن طريق سحبه لأعلى لتحريره من المقصّلات اليمنى، واليسرى.



5. اسحب اللوح (7) من الأوسط تجاهك لتحرير الألوان  
الزجاجية الداخلية.
  6. اخذ اللوح الزجاجي الداخلي (3) باتجاهك حتى ينفصل عن فتحاته البلاستيكية (4).
  7. اخذ اللوح الزجاجي الداخلي (3) باتجاهك حتى ينفصل عن فتحاته البلاستيكية (4) مثل اللوح الزجاجي الداخلي.
  8. عند إعادة تركيب اللوح الزجاجي، تأكد من استقراره في الفتحات البلاستيكية.

لا تنسى إعادة اللوح مرة أخرى إلى مكانه.

**ينبغي تنفيذ الخطوات التي قمت بها أثناء عملية الإزالة  
بترتيب عكسي لتركيب الباب. لا تنس إغلاق المشابك  
الموجودة عند ميّت المفصلة عند إعادة ثنيّت الباب.**

**ازالة الزجاج الداخلي للباب**

- يمكن نزع لوح الزجاج الداخلي لباب الموقد للتنظيف
- افتح باب الموقد.
- أزّل الجزء العلوي (1) بازالة المسامير الثلاثة التي تحكم

لليبي هذا الجراء .  
3. لإزالة الحوامل البلاستيكية (2)، استخدم أدلة معدنية أو بلاستيكية ذات حافة مسطحة كسكين أو مفك مسامير ذو رأس مسطح لتمرير قدم التشتيت (5).

4. ادفع قدم التثبيت من خلال الإطار (6) في اتجاه السهم.

ستمتد فترة保质期 لمنتج وستقل المشكلات المتكررة إذا تم تنظيف المنتج على فترات زمنية منتظمة.

إذا كان السطح ملطخاً بشدة، قم بوضع مادة التنظيف على اسفنج وانتظر حتى تتمصها. ثم قم بتنظيف سطح الموقد بقطعة قماش مبللة.

يجب تنظيف الأطعمة التي تعتمد على السكر مثل الكريمية، والعصائر سريعاً بدون انتظار أن يبرد السطح. وإلا، قد يتلف سطح السيراميك الزجاجي على نحو دائم.

قد يحدث التلاشي الطفيف في اللون في الطلاءات أو الأسطح الأخرى بمرور الوقت. لن يؤثر هذا على عمل المنتج. تلاشي اللون والبقع على أسطح السيراميك الزجاجية هي أحوال عادية، وليس عيباً.

#### تنظيف لوحة التحكم


قم بتنظيف لوحة التحكم والمقابض بقطعة قماش مبللة ثم امسحها لتجفتها.

لا تقم بذلك مفاجئاً/مقابض التحكم لتنظيف لوحة التحكم.  
فقد تتلف لوحة التحكم!

#### تنظيف الموقد

##### لتنظيف الجدران الجانبية

- أزيل القسم الأمامي للحامل الجانبي بسحبه في عكس اتجاه الجدار الجانبي.
- أخرج الحامل الجانبي تماماً بسحبه باتجاهك.



##### تنظيف باب الفرن

لتنظيف باب الموقد، استخدم المياه الدافئة مع سائل التنظيف، وقطعة قماش ناعمة أو قطعة اسفنج لتنظيف المنتج، ثم قم بمسحه بقطعة قماش جافة.

لا تستخدم أي منظفات كاشطة قوية أو سلك معدني خشن في تنظيف باب الفرن. فقد يتسبب هذه الأشياء في خدوش السطح وتتلف الزجاج.

#### إزالة باب الموقد

- افتح الباب الأمامي (1).
- افتح المشابك الموجودة بمقبض المفصلة (2) الموجود على الجانب الأيمن واليسير من الباب الأمامي بالضغط عليها لأسفل كما هو موضح بالشكل.

**خطر:**  
افصل المنتج من مزود التيار قبل بدء أعمال الصيانة والتنظيف.

يوجد خطر وقوع صدمة كهربائية!

**خطر:**  
اترك الجهاز يبرد قبل تنظيفه.  
اسطح ساخنة قد تسبب الحروق!

قم بتنظيف المنتج بالكامل بعد كل استخدام. نظف الجهاز بعناية بعد كل مرة استخدام، فهذه الطريقة سيسعون ممكناً إزالة أي روساب طهي بشكل أسهل، ومن ثم تقادى حرقتها عند استخدام الموقد في المرة التالية.

لا يتطلب تنظيف الجهاز أي مواد تنظيف خاصة.  
استخدم المياه الدافئة مع سائل التنظيف، وقطعة قماش ناعمة أو اسفنج لتنظيف المنتج ثم قم بمسحه بقطعة قماش جافة.

تأكد دائماً من مسح أي سوائل زائدة تماماً بعد التنظيف ومسح أي انكساب في الحال.  
لا تستخدم مواد التنظيف التي تحتوي على احماض أو كلور لتنظيف أسطح الاستainless والمقبض. استخدم قطعة قماش ناعمة مع منظف سائل (لا يعمل على الناكل).  
لمسح هذه الأجزاء وتنظيفها، مع الانتباه للمسح في اتجاه واحد.

قد يلحق التلف بسطح الجهاز بفعل بعض مواد التنظيف أو المطهرات.  
لذا لا تستخدم أي مواد تطهير قوية أو مساحيق/كريم التنظيف أو أدوات حادة.

لا تستخدم منظفات البخار لتنظيف الجهاز حيث أن ذلك قد يتسبب في صدمة كهربائية.

#### تنظيف الموقد

##### اسطح السيراميك الزجاجية

قم بمسح أسطح السيراميك الزجاجية باستخدام قطعة قماش مبللة بمياه باردة على نحو لا يدع أي مواد تنظيف عليها. قم بالتجفيف بقطعة قماش ناعم وجاف. قد يتسبب البقايا في تلف سطح السيراميك الزجاجي عند استخدام الموقد للمرة التالية.  
لا ينصح تحت أي ظرف كثط البقايا الجافة على أسطح السيراميك الزجاجية بالات حادة، أو معدنية، أو صوف، أو أي أدوات مشابهة.

قم بإزالة بقع الكالسيوم (البقع الصفراء) بمقدار صغير من مزيل الأحماض مثل الخل وعصير الليمون. تستطيع أيضاً استخدام المنتجات المناسبة المتاحة للشراء.

جدول أوقات الطهي الخاص بالشواء  
الشواء بالمشواة المهربيانية

الطعام	مستوى الإدخال	وقت الشواء (تقريباً)
الأسماك	4..3	٢٥..٢٠ دقيقة <sup>١</sup>
شرائح الريح	4..3	٢٠..١٥ دقيقة <sup>٢</sup>
شرائح الخنزير	4..3	١٥..١٢ دقيقة <sup>٣</sup>
لحم البقر المشوي	4..3	٢٥..١٥ دقيقة <sup>٤</sup>
خراف لحم الجمل	4..3	٢٥..١٥ دقيقة <sup>٥</sup>
# يتوقف على السمك		



التوصيات في هذا الرسم ممدة كدليل إرشادي. قد تختلف التوصيات بسبب درجة حرارة الطعام، وكثافته، ونوعه، ونضالك للطهي.

## التحميص والشواء

الرف الأول في الفرن هو الرف السفلي.



الطبق	رقم مستوى الطهي	العامل	موقع الحامل	درجة الحرارة (بالدرجة المئوية)	وقت الطهي (تقريباً)
** الكشك في الصينية	مستوى واحد		□	175	3-2 ... 25
** الكشك المطهي في الباب	مستوى واحد	⊗	□	180	50 ... 40
** الكشك المطهي في درج الطهي	مستوى واحد	□	□	175	35 ... 25
مستويان	مستوى واحد	⊗	□	175	45 ... 30
** الكشك الاست侦ي	مستوى واحد	□	□	200	15 ... 10
مستويان	مستوى واحد	⊗	□	175	35 ... 20
** الكشك المحلي	مستوى واحد	□	□	175	35 ... 25
مستويان	مستوى واحد	⊗	□	190 ... 170	45 ... 30
محاجنات الفطائر	مستوى واحد	□	□	200	45 ... 30
** المعجنات الدسمة	مستوى واحد	□	□	200	40 ... 30
مستويان	مستوى واحد	⊗	□	200	50 ... 40
** الخبيرة	مستوى واحد	□	□	200	50 ... 35
** للايتيا	مستوى واحد	□	□	200	45 ... 30
** البيتا (سيك)	مستوى واحد	□	□	220 ... 200	20 ... 15
** البيتا (رقق)	مستوى واحد	⊗	□	200	15 ... 10
شرائح اللحم الغربي (كاملة) / مشوية	مستوى واحد	⊗	□	25 / 250 / حد أقصى، ثم 180 ... 190	120 ... 100
سبق الشبان (الكريولة)	مستوى واحد	□	□	25 / 250 / حد أقصى، ثم 190	90 ... 70
الدجاج المشوي	مستوى واحد	⊗	□	15 / 250 / حد أقصى، ثم 180 ... 190	65 ... 55
البيك الرومي (كجم)	مستوى واحد	□	□	25 / 250 / حد أقصى، ثم 180 ... 190	210 ... 150
الإمساك	مستوى واحد	⊗	□	200	30 ... 20

3. نفذ عملية التسخين المسبق لمدة 5 دقائق، إذا تطلب الأمر.

» يضيء ضوء درجة الحرارة.

## إيقاف تشغيل الشواية

1. ادر مقبض الوظيفة باتجاه وضع إيقاف التشغيل (العلوي).



الأطعمة غير المناسبة للشواء قد تمثل خطر الحرائق. في عملية الشواء، استخدم الطعام المناسب لحرارة الشواء الشديدة فقط.

لا تضع الطعام بعيداً أكثر من اللازم في مؤخرة الشواية، فهذه المنطقة هي الأكثر سخونة وقد يتسبب ذلك في اشتعال الدهون.



يجب ضبط الوقت قبل استخدام الموقد. إذا لم يتم ضبط مؤقت الساعة، فلن يعمل الفرن.



تحذير  
أغلق باب الفرن أثناء عملية الشواء.  
اسطح ساخنة قد تتسبب الحرائق!

## تشغيل الشواية

- ادر مقبض الوظيفة في اتجاه رمز الشواية المطلوب.
- ثم، حدد درجة حرارة الشيء المطلوبة.

**i** يمكن أن يصل الحد الأقصى لوقت التنبيه إلى 23 ساعة و 59 دقيقة.

2. أضيّط وقت التنبيه باستخدام مفتاح التخفيض (5) والزيادة (6).

» سيظل رمز التنبيه مضاءً ويظهر وقت التنبيه على شاشة العرض بمجرد ضبط وقت التنبيه.

3. في نهاية وقت التنبيه، سيبدأ رمز وقت التنبيه (4) في الوميض ويسمع صوت إشارة التنبيه.

#### إيقاف تشغيل المنبه

1. لإيقاف التنبيه، فقط اضغط على أي مفتاح.

» يتم إيقاف صوت التنبيه وعرض الوقت الحالي.

#### إذا رغبت في إلغاء التنبيه:

1. لإعادة ضبط وقت التنبيه، اضغط على مفتاح البرنامج (1) لتفعيل رمز وقت التنبيه (4).

2. اضغط مطولاً على مفتاح التخفيض (5) حتى يتم عرض "00:00".

**i** سيتم عرض وقت التنبيه. في حالة ضبط وقت التنبيه ووقت الطهي معاً، يتم عرض الأقصر منها.

#### تغير نغمة التنبيه

1. اضغط على مفتاح الإعدادات (11) لتفعيل رمز نغمة التنبيه (8).

2. أضيّط النغمة المطلوبة باستخدام مفتاحي التخفيض (5) والزيادة (6).

» تظهر نغمة التنبيه المحددة كـ "01-b" أو "02-b" أو "03-b" على شاشة العرض.

» بعد تفعيل قفل لوحة المفاتيح، يتم عرض "On" (تشغيل) على شاشة العرض وبطولة رمز قفل لوحة المفاتيح (10) مضاءً.

**i** عندما يتم تفعيل وظيفة قفل لوحة المفاتيح، لا يمكن استخدام أزرار لوحة التحكم فيما عدا المفتاح (11).

الآن، تفعيل قفل لوحة المفاتيح  
1. اضغط على مفتاح الضبط (11) لتفعيل رمز قفل لوحة المفاتيح (10).

» تظهر كلمة "On" (التشغيل) على شاشة العرض.


2. اضغط على مفتاح "5" لإلغاء تفعيل قفل لوحة المفاتيح.

» يتم عرض "OFF" (إيقاف التشغيل) بمجرد إلغاء تفعيل قفل لوحة المفاتيح.

#### استخدام الساعة كمنبه

يمكنك استخدام ساعة المنتج لاي تحذير او تنذير بغض النظر عن برنامج الطهي.

وليس لساعة التوقيت أي تأثير على وظائف الموقد. ولكنها تستخدم فقط كنظام تحذير. على سبيل المثال، تكون مفيدة عندما ترغب في تقليل الطعام الموجود داخل الموقد في وقت محدد عند نقطة محددة. سوف تصدر ساعة التنبيه إشارة بمجرد اكتمال ضبط الوقت.



مفتاح البرنامج	1
وقت الطهي	2
رمز انتهاء وقت الطهي	3
رمز المنبه	4
مفتاح التخفيض	5
مفتاح الزيادة	6
ضبط سطوع الشاشة	7
مستوى صوت التنبيه	8
الوقت الحالي	9
قفل لوحة المفاتيح	10
مفتاح الضبط	11
ضبط ساعة التوقيت	
1. اضغط على مفتاح البرنامج (1) لتفعيل رمز وقت التنبيه .(4)	


ضبط سطوع الشاشة	7
مستوى صوت النبيه	8
الوقت الحالى	9
قفل لوحة المفاتيح	10
مفتاح الضبط	11

Download from [vanderbarre.be](http://vanderbarre.be)

» بحسب موقف الموقف وقت بدء الطهي تلقائياً باستخدام وقت انتهاء الطهي ومرة الطهي اللتان قمت بضبطها. يتم تعديل وضع التشغيل المحدد عندما يحين وقت بدء الطهي وتستحسن الفرن إلى درجة الحرارة المضبوطة. ويحتفظ بدرجة الحرارة تلك حتى وقت انتهاء الطهي.

7. بعد اكتمال عملية الطهي، ظهر كلمة "End" (انتهى) على شاشة العرض ويصدر صوت النبيه.


8. تصدر إشارة النتيجه لمدة دقتين. لإيقاف إشارة الإنذار، فقط اضغط على أي مفتاح. يتم إيقاف صوت النبيه وعرض الوقت الحالى.



9. أوقف تشغيل الموقف باستخدام مقبض درجة الحرارة ومقبض الوظيفة.

استخدام قفل لوحة المفاتيح

يمكنك منع استخدام الموقف عن طريق تفعيل وظيفة قفل لوحة المفاتيح.



مفتاح البرنامج

1

وقت الطهي

2

رمز انتهاء وقت الطهي

3

رمز المنبه

4

مفتاح التخفيض

5

مفتاح الزيادة

6

ضبط سطوع الشاشة

7

مستوى صوت النبيه

8

الوقت الحالى

9

قفل لوحة المفاتيح

10

مفتاح الضبط

11

1. اضغط على المفتاح (11) لتفعيل رمز قفل لوحة المفاتيح .(10)

» تظهر كلمة "OFF" (إيقاف التشغيل) على شاشة العرض.

2. اضغط على مفتاح '+' (6) لتفعيل قفل لوحة المفاتيح

الد الأقصى للوقت الذي يمكن ضبطه لنهاية الطهي هو 5 ساعة و 59 دقيقة. سيتم إلغاء البرنامج في حالة انقطاع التيار الكهربائي. ويتعجب عليك إعادة برمجة الموقف.

عند القيام بأي عملية من عمليات الضبط، سوف تونص الرموز ذات الصلة على شاشة العرض. يجب الانتظار لوقت قصير حتى تكون الإعدادات نافذة المفعول.

إذا لم يتم وضع إعدادات الطهي، لا يمكن ضبط وقت اليوم.

يظهر وقت الطهي فور بدء عملية الطهي.

**الطهي بتحديد وقت الطهي:**

يمكنك ضبط الفرن حتى يتوقف في نهاية الوقت المحدد بضبط وقت الطهي على الساعة.

1. اضبط وقت الطهي، اضغط على مفتاح البرنامج (1) وقم بتفعيل رمز وقت الطهي (2).

2. اضغط على المفتاح '-' / '+' (6/5) لضبط وقت الطهي.

» بمجرد ضبط وقت الطهي، سيتم عرض رمز الطهي باستمرار.

إذا كنت ترغب في ضبط وقت نهاية الطهي إلى وقت لاحق: بعد ضبط وقت الطهي على الساعة، يمكنك ضبط وقت نهاية الطهي إلى وقت لاحق.

1. اضبط وقت الطهي، اضغط على مفتاح البرنامج (1) وقم بتفعيل رمز وقت الطهي (2).

2. اضبط وقت الطهي باستخدام مفتاح التخفيض (5) والزيادة (6).

» يظل رمز وقت الطهي مضاءً ( يتم عرضه باستمرار ) بعد ضبط وقت الطهي.

3. اضبط وقت انتهاء الطهي، اضغط على مفتاح البرنامج (1) وقم بتفعيل رمز وقت الطهي (3).


4. اضغط على المفتاح - (5) والمفتاح + (6) لضبط وقت انتهاء الطهي.

» بمجرد ضبط وقت انتهاء الطهي، يظل رمز انتهاء الطهي ورمز الطهي مضاءً باستمرار. يختفي رمز وقت انتهاء الطهي (3) فور بدء عملية الطهي.

5. ضع الطبق في الفرن.

6. اختر وضع التشغيل ودرجة الحرارة.

**التشغيل مع المروحة**  
لم يتم تسخين الفرن. مصباح الموقد والمرورحة (في الجدار الخلفي) فقط قيد التشغيل. يتم إداية الطعام المحمد في هيئة حبوب ببطء في درجة حرارة الغرفة وتبريد الطعام المطهي.



**التسخين بالمرورحة**  
التسخين المزود بمرورحة (في الجدار الخلفي) قيد التشغيل. يتم توزيع الهواء الساخن بالتساوي خلال الموقد بصورة سريعة بفضل المرورحة، في معظم الأحوال لا يتطلب التسخين المسمى، مناسباً لطهي الطعام في مستويات الحامل المختلقة، ومناسباً للطهي في صواني متعددة.



- الشواية الكبيرة الموجودة بسقف الموقد قيد التشغيل. مناسب لشيء كمية كبيرة من اللحم.
- ضع قطعاً كبيرة أو متوسطة الحجم في موضع الحامل الصحيح أسلف سخان الشواية ليتم شبيها.
- اضبط الحرارة إلى المستوى الأقصى.
- قلب الطعام بعد مرور نصف وقت الشواء.

#### الشي الكامل



#### التسخين العلوي والسفلي


التسخين العلوي والسفلي قيد التشغيل. يتم تسخين الطعام من الجزء العلوي والسفلي في نفس الوقت. على سبيل المثال، يعد مناسباً للكعك والمعجنات أو الكعك والكشرواوات في قوالب الخنزير. الطهي باستخدام صينية واحدة فقط.



**الجزء السفلي المدعم للمرورحة/التسخين العلوي**  
التسخين العلوي والتسخين السفلي بالإضافة إلى المرورحة (في الجدار الخلفي) قيد التشغيل. يتم توزيع الهواء الساخن بالتساوي خلال الموقد بصورة سريعة بفضل المرورحة. الطهي باستخدام صينية واحدة فقط.



#### استخدام ساعة الموقد



- |                      |   |
|----------------------|---|
| مفتاح البرنامج       | 1 |
| وقت الطهي            | 2 |
| رمز انتهاء وقت الطهي | 3 |
| رمز المنبه           | 4 |
| مفتاح التخفيض        | 5 |
| مفتاح الزيادة        | 6 |

#### التسخين العلوي المزود بمرورحة

التسخين العلوي والمرورحة (في الجدار الخلفي) قيد التشغيل. يتم توزيع الهواء الساخن بشكل أفضل بفضل المرورحة عند المقارنة بالموقد أثناء تشغيل التسخين العلوي فقط.



#### التسخين السفلي المزود بمرورحة

التسخين السفلي والمرورحة (في الجدار الخلفي) قيد التشغيل. يتم توزيع الهواء الساخن بشكل أفضل بفضل المرورحة عند المقارنة بالموقد أثناء تشغيل التسخين السفلي فقط.



## معلومات عامة حول الخبز والتحمير والشّي

- وزع القطع ليتم شيهها على الشواية السلكية أو في صينية الخبز المزودة بشواية سلكية بحيث لا تتجاوز المساحة التي تغطيها قطع اللحم حجم السخان.
- أمل الشواية السلكية أو صينية الخبز مع ضبط الشواية في الموقد بالستوى المطلوب. إذا كنت تقوم بالشي على الشواية السلكية، قم بامالة صينية الخبز إلى الحامل السفلي لتنميخ الدهون المتتساقطة. أصف بعض الماء إلى صينية الخبز لتنظيفها فيما بعد سمهولة.

الأطعمة غير المناسبة للشواء قد تمثل خطر الحريق. في عملية الشواء، استخدم الطعام المناسب لحرارة الشواية الشديدة فقط. لا تضع الطعام بعيداً أكثر من اللازم في مؤخرة المشواة، فهذه المنطقة هي الأكثر سخونة وقد يتسبب ذلك في اشتعال الدهون.




## كيفية تشغيل الموقد الكهربائي

يجب ضبط الوقت قبل استخدام الموقد. إذا لم يتم ضبط موقد الساعة، فلن يعمل الفرن.



## حدد درجة الحرارة ووضع التشغيل



## مقبض الوظيفة

## 2. مقبض التروmostات

1. اضبط مقبض الوظيفة إلى وضع التشغيل المطلوب.

2. اضبط مقبض درجة الحرارة إلى درجة الحرارة المطلوبة.

» يتم تسخين الموقد إلى درجة الحرارة المطلوبة والحفاظ عليها. يظل مصباح الحرارة مشغلاً أثناء التسخين.

## إيقاف تشغيل الموقد الكهربائي

أدنى مقبض الوظيفة و MCP درجة الحرارة إلى وضع إيقاف التشغيل (العلوي).

**تحذير!**  
اطبح ساخنة قد تسبب الحروق!  
قد يصبح الجهاز ساخناً أثناء استخدامه. لا تقم مطالقاً بملس الشعارات الساخنة أو الأجزاء الداخلية من الفرن أو عناصر التسخين أو ما إلى ذلك. وحافظ على بقاء الأطفال بعيداً عن الجهاز!  
استخدم دوماً القفازات المقاومة للحرارة عند وضع الأطباق داخل الفرن أو عند إخراجها منه.

**خطر:**  
نوخ الحرص عند فتح باب الفرن حيث قد تتسرب  
الآبرة.  
البخار الخارج يمكن أن يحرق بديك، أو وجهك وأو  
عينيك.



## نصائح عند التخمير

- استخدم الواح معدنية مطلية لا يلتصق الطعام بها أو أوانى من الألuminium أو قوالب السليكون المقاومة للحرارة.

استغل المساحة المتوفرة على الحماله أحسن استغلال.  
ضع قالب الخبز في منتصف الحامل.

- حدد الموضع الصحيح للحامل قبل تشغيل الموقد أو الشواية. تجنب تغيير موضع الحامل عندما يكون الموقد ساخناً.

ابق باب الفرن مغلقاً.

## نصائح عند التخمير

- سيعمل تتبيل الدجاجة الكاملة والدجاج الرومي وشرائح اللحم الكبيرة بتتبيله كعصير الليمون والفلفل الأسود قبل الطهي على زيادة تحسن عملية الطهي.

يستغرق طهي اللحم ذي العظم مدة أطول تقدر بحوالي 15 إلى 30 دقيقة قبل أن يتم طهيه عند مقارنته بطعم شريحة لحم بنفس الحجم خالية من العظم.

- يتطلب كل سبع من سُمك اللحم مدة من 4 إلى 5 دقائق تقريباً من وقت الطهي.

اترك اللحم داخل الموقد لمدة 10 دقائق بعد انتهاء الوقت اللازم للطهي. من الأفضل توزيع عصير الليمون على كامل قطعة اللحم وعدم تسربه عند تقطيع اللحم.

- بنيغي وضع السمك في الحامل الأوسط أو الحامل السفلي في اللوح المقاوم للحرارة.

## نصائح عند الشّي

عند شي اللحم أو الأسماك والدواجن، فإنها تصبح بنية بسرعة، فأضاف لها قشرة لذيدة ولا تدعها جافة. إن القطع المستوية، وأسياخ اللحم والسبagh مناسبة تماماً للشي مثلها مثل

الخصوصيات التي بها كميات كبيرة من الماء كالطماطم والبصل.


Downloaded from  www.borre.be

مود السيراميك الزجاجي متعدد باتساع تشغيل ومؤشر تحذير السخونة.

يوضح مؤشر تحذير السخونة وضع منطقة الطهي قيد التشغيل، ويظل يعمل بعد إيقاف تشغيل منطقة الطهي. عندما تبرد درجة حرارة منطقة الطهي إلى المستوى التي يمكن عنده لمسها باليد، ينطفئ مؤشر التحذير. وميزة مؤشر تحذير السخونة ليس قصو.

#### إغلاق مناطق الطهي المتعددة الأجزاء

- قم بلف المفتاح عكس اتجاه عقارب الساعة الوضع (العلوي) لإيقاف تشغيل منطقة الطهي. سيتم إيقاف جميع أجزاء منطقة الطهي.



- |         |   |
|---------|---|
| الوضع 1 | 1 |
| الوضع 2 | 2 |
| الوضع 3 | 3 |

تصدر مواد الزجاج السيراميك ضوءً لاماً عند تشغيلها. لا تحد النظر في الضوء الالمع



مستوى الطهي	1	التسخين
مستوى الطهي	2	الغليان، التهوية القلي
مستوى الطهي	3	التسخين

مستوى الطهي	1	التسخين
مستوى الطهي	2	الغليان، التهوية القلي
مستوى الطهي	3	التسخين

الوضع 1 و 2 من مناطق التسخين متعددة الأجزاء لا يعملان على نحو مستقل.



استخدام مناطق الطهي المتعددة الأجزاء تسهل لك مناطق الطهي متعددة الأجزاء طهي أحجام مختلفة من القبور على نفس منطقة الطهي. عند تفعيل مناطق الطهي هذه، قم أولاً بتشغيل أماكن الطهي.

- لتغيير قطر منطقة الطهي قيد التشغيل، قم بلف مفتاح التحكم في اتجاه عقارب الساعة.
- ستنسع "نكهة" بمجرد تغيير نصف قطر منطقة الطهي.



## معلومات عامة حول الطهي

قد يتسبب الانسكاب في تلف سطح السيراميك الزجاجي كما يمكن أن تتسبب في الحريق.


لا تستخدم الأواني ذات القاعدة المقعرة أو المحدبة.

استخدم الأواني والقدور ذات الأسطح السفلية المسطحة فقط. فهي تضمن نقل الحرارة على نحو أسهل.

إذا كان قطر الآنية صغيراً جداً، سيتم فقدان الطاقة.



## استخدام المواقف



لوح طهي أحادي الدائرة 18-20 سم

لوح طهي أحادي الدائرة 16-14 سم

لوح طهي ثانوي الدائرة 23-21/14-12 سم

لوح طهي أحادي الدائرة 18-20 سم

لوح طهي أحادي الدائرة 16-14 سم هي قائمة بالأقطار الموصى بها للأوعية التي يتبع استخدامها على الشعارات المصنفة.

## خطير:



لا تسمح لأي شيء بالوقوع في الموقد. فحتى الأشياء الصغيرة مثل الملاحة قد تتسبب في تلف الموقد.  
لا تستخدم المواقف المتشققة قد تتسرّب المياه عبر هذه التشققات وتتسرب في ماس كهربائي.  
في حالة وجود أي نوع من التلف على السطح (مثل، وجود تشغّلات مرئية، أو قف الم المنتج عن العمل في الحال لتخفيض خطر الصدمة الكهربائية).

• لا تتماً القدر بالمزيت بما يزيد على ثلثها. لا تترك الموقد بدون رقابة عند تسخين الزيت.  
التسخين المفرط للزيوت يجلب خطر الحريق.  
ولا تحاول إطلاقاً إطفاء النيران بالماء! عندما تنضرم النيران في الزيوت، قم بتعطيلها ببطانية نيران أو قماش رطب. قم بإيقاف الموقد عن العمل إذا كان من الآمن فعل ذلك.  
واتصل بإدارة النيران.

قبل فلي الأطعمة، دائمًا قم بتحفيفها ووضعها برفق في الزيت الساخن. تأكّد من انتظام ذوبان الأطعمة المجمدة قبل قفلها.

لا تعطّي الآنية التي تستخدمها لتسخين الزيت.  
ضع الأواني والقدور بطريقة لا تكون مقابضها أعلى الموقد لمنع سخونة المقابض. لا تضع الأواني الغير متوازنة على الموقد.

لا تضع الأواني والقدور على مناطق الطهي قيد التشغيل. حيث قد يصيبها التلف.

تشغيل مناطق الطهي بدون آنية أو قدر عليها سيتسبب في تلف المتنفس. قم بإيقاف تشغيل مناطق الطهي بعد اتمام الطهي.

حيث أن سطح المنتج يمكن أن يكون ساخناً، فلا تضع أواني البلاستيك والألومنيوم عليه.  
قم بتنظيف أي مواد قابلة للانصهار على السطح مباشرةً.

لا ينبغي استخدام هذه الأواني أيضاً لاحتفاظ بالطعام.  
استخدم الأواني أو القدور مساحة الفاع فقط.  
ضع المقادير المناسب من الطعام في القدور والأواني.  
وبالتالي، لن ينبع عليك أن تقوم بأي تنظيف غير ضروريه بمعنى الأطباق من القرآن.

لا تضع أغذية الأواني أو القدور على مناطق الطهي.  
ضع القدور بطريقة يكون مركزها على منطقة الطهي.  
عندما ترغب في تحريك القرف على منطقة طهي أخرى،  
قم برفعها ووضعها على منطقة الطهي التي ترغب فيها بدلاً من سحبها.

نصائح حول استعمال مواقف السيراميك الزجاجي  
• أسطح السيراميك الزجاجي مضادة للحرارة ولا تتأثر بالاختلاف الكبير في درجة الحرارة.  
• لا تستخدم أسطح السيراميك الزجاجي كمكان للت تخزين أو كلوجة تقطيع.  
• استخدم الأواني والقدور ذات الأسطح السفلية المجهزة.  
حيث تتسبب الحواف الحادة في إحداث الخدوش على السطح.  
• لا تستخدم الأواني والقدور المصنوعة من الألومنيوم.  
فالألومنيوم يتلف سطح السيراميك الزجاجي.

## تغيير ضبط سطوع الشاشة

- اضغط على المفتاح (1) لتعديل رمز سطوع الشاشة 7' لضبط سطوع الشاشة.
- اضغط على المفتاح ،،، أو ،،، أو ،،، لضبط السطوع المرغوب.

» يتم عرض مستوى السطوع المحدد كالتالي 02-d على الشاشة.

عملية التنظيف الأولى للجهاز



قد يلحق الثلث سطح الجهاز بفعل بعض مواد التنظيف أو المطهرات.

لذا لا تستخدم أي مواد تطهير قوية أو مساحيق/كريم التنظيف أو أدوات حادة.

1. أزل كافة مواد التغليف.

2. امسح أسطح الجهاز بقطعة قماش مبللة أو أسفنجية، ثم امسحها بقطعة قماش للتجفيف.

التسخين الأولى

يجب تسخين الجهاز لمدة 30 دقيقة ثم إيقاف تشغيله. لذا سيتم حرق أية بقايا طهي أو طبقات وإزالتها.



تحذير!

اسطح ساخنة قد تسبب الحروق!

قد يصبح الجهاز ساخناً أثناء استخدامه لفترة مطلقاً

يلمس التعلقات الساخنة أو الأجزاء الداخلية من الفرن أو عناصر التسخين أو ما إلى ذلك. وحافظ على بقاء

الأطفال بعيداً عن الجهاز!

استخدم دوماً القفازات المقاومة للحرارة عند وضع الأطباق داخل الفرن أو عند إخراجه منها.



## موقع الشيء

- أزل كافة صينيات الخبز والشواية السلكية من الفرن.
- أغلق باب الفرن.
- حدد وضع السكون.
- حدد أعلى طاقة للشواية، راجع كيفية تشغيل الموقد الكهربائي، صفحة 19
- قم بتشغيل الموقد لمدة 30 دقيقة.
- توقف تشغيل الموقد، راجع كيفية تشغيل الموقد الكهربائي، صفحة 19

قد تتبخر بعض الروائح والأدخنة لمدة ساعتين أثناء التشغيل لأول مرة. هذا أمر طبيعي. تذكر من أن تهوية الفرن جيدة لإزالة الأدخنة والروائح. تجنب الاستنشاق المباشر للدخان والروائح المنبعثة.

**نصائح لتوفير الطاقة**

ستساعدك النصائح التالية على استخدام الجهاز بطريقة فعالة ببنياً و موفرة للطاقة.

- اخْرُجْ مِنْ صَيْنِيَاتِ مُلُونَةِ مُطْلِيَّةِ بِالْمِيَّا، تَحْسِيْنًا لِأَنْتِرِيَالِ.

أثناء طهي وجباتك، قم بإجراء عملية تسخين مسبق إن تم النصح بذلك في دليل المستخدم أو إرشادات الطهي.

أثناء الطهي، لا تفتح باب الفرن بشكل متكرر.

حاول أن تطبخ أكثر من طبق في نفس الوقت كلما أمكن.

يمكنك الطهي بوضع طبقي طهي على الشواية السلكية.

اطبخ أكثر من طبق واحد بعد الآخر. حيث سيكون الفرن ساخناً أولاً.

يمكنك توفير الطاقة بإيقاف الفرن قبل انتهاء وقت الطهي

بعض دقائق. لا تفتح باب الموقد.

اعمل دوماً على إزاحة اللثج من الوجبات المجمدة قبل

طهيها.

عليك استخدام أواني /أو عيادة بأغطية عند الطهي. إذا لم يكن هناك غطاء، قد يزداد استهلاك الطاقة 4 مرات.

اختر الشعلة المناسبة لحجم قاعدة الوعاء المزمع استخدامه. ظواهر دوما حجم الأووعية الصحيحة

لوجباتك. قد تتطلب الأووعية الكبيرة استهلاك قدر أكبر

من الطاقة.

يرجى مراعاة استخدام أو عيادة ذات قاعدة منبسطة عند الطهي ببساطة كهربائية.

فالأووعية ذات القاعدة السميكة ستعمل على توصيل الحرارة بشكل أفضل. يمكنك توفير ما يصل إلى 1/3 من الطاقة.

يجب أن تكون الأووعية والأواني متوافقة مع مساحات الطهي. يجب أن تكون قاعدة الأووعية والأواني أصغر من الأسطح الساخنة.

حافظ على مساحات الطهي وقاعدة الأواني نظيفة. إذا أن الأوساخ من شأنها أن تقلل من توصيل الحرارة بين

مساحة الطهي وقاعدة الإناء.

بالنسبة لعيادات الطهي التي تستغرق وقتاً طويلاً، أوقف تشغيل مساحة الطهي لمدة 5 أو 10 دقائق قبل نهاية

وقت الطهي. يمكنك توفير ما يصل إلى 20% من الطاقة باستخدام الحرارة المتبقية.

**الاستخدام الأول  
إعدادات الوقت**


يجب ضبط الوقت قبل استخدام الموقد. إذا لم يتم ضبط موعد الساعة، فلن يعمل الفرن.



عند القيام بأي ضبط، تومض الرموز ذات الصلة على الساعة.



اضغط على المفاتيح „-“ أو „+“ (6/5) لضبط الوقت بعد تشغيل الموقد للمرة الأولى.



1 مفتاح البرنامج

2 وقت الطهي

3 رمز انتهاء وقت الطهي

4 رمز المنبه

5 مفتاح التخفيف

6 مفتاح الزيادة

7 ضبط سطوع الشاشة

8 مستوى صوت التنبيه

9 الوقت الحالي

10 قفل لوحة المفاتيح

11 مفتاح الضبط

بعد القائم بضبط الوقت، يمكنك بدء وإنهاء الطهي من خلال تحديد الوضع المطلوب باستخدام زر الحرارة وزر الوظيفة.

في حالة عدم ضبط الوقت الحالي، يبدأ إعداد الوقت في الزيادة/النهاية/النهاية تلقائياً ابتداءً من **12:00**. سوف يظهر رمز الساعة **"9"** للدلالة على أن الوقت الحالي لم يتم ضبطه بعد. ويخفني هذا الرمز عند ضبط الوقت.



يتم الغاء إعدادات الوقت الحالية في حالة انقطاع التيار الكهربائي. ويحتاج إلى إعادة الضبط.



**تغير توقيت اليوم**

لتغيير توقيت اليوم الذي قمت بضبطه قبل ذلك:

1. اضغط على المفتاح (11) لتفعيل رمز التوقيت الحالي.

**9'**

2. اضغط على المفاتيح „-“ أو „+“ (6/5) لضبط الوقت الحالي.

#### المراجعة النهائية


1. أعد توصيل المنتج بمصدر التيار الرئيسي.
2. قم بفحص الوظائف الكهربائية.

#### التخلص من المنتج القديم

- قم بتخزين الجهاز في صندوقه الأصلي وقم بنقل الجهاز في الصندوق الكرتوني الأصلي الخاص به. اتبع التعليمات المكتوبة على الصندوق. إذا لم يكن لديك الصندوق الأصلي، قم بلف الجهاز بالخطاء ذو الفقاعة أو بالورق المقوى السميك وقوم بربطه بإحكام لتجنب تلفه أثناء النقل.
- لتجنب تسبب الرف السلكي والصينية الموجدة دخل الفرن في إتلاف باب الفرن، ضع شريط من الورق المقوى داخل باب الفرن بحيث يحاذى موضع الصينيات.
- قم أيضًا بإحكام ربط باب الفرن بجداره الجانبي.
- يجب تجنب استخدام مقبض الباب في حمل الجهاز أو تحريكه.

 لا تضع أي عناصر على الجهاز وقم بتحريكها في وضع منتصب.

 افضل الشكل العام للمنتج للتأكد من عدم وقوع أي تلف له أثناء النقل.




- |   |              |
|---|--------------|
| 1 | موروحة تبريد |
| 2 | لوحة التحكم  |
| 3 | الباب        |

تبرد موروحة التبريد كلا من الوحدة الدمجة ومقدمة الجهاز.

تستمر موروحة التبريد في العمل لمدة 20 - 30 دقيقة  
تقريباً بعد إيقاف تشغيل الموقف.





- ادفع المنتج باتجاه حاطط المطبخ.
- ضبط أقدام الموقف


قد تتسرب الاهتزازات أثناء الاستخدام في تحرك أوانني الطهي. يمكن تفادى حدوث هذا الموقف الخطر بوضع المنتج بشكل مستوي ومتوازن.

من أجل سلامتك، يرجى التأكيد من المنتج موضوع بشكل مستوي وذلك بضبط الأربع أقدام الموجودة بالجزء السفلي عن طريق التدوير لليمين أو لليسار وقم بالمحاذاة بشكل مستوي على السطح المخصص للعمل.

#### ضبط أقدام الموقف

برفق بالموقف 4 أقدام.

يجب تركيب كل قدم في الفتحة الخاصة بها وال موجودة في الأرakan الأربع أدفل الموقف.  
لف مسمار القدم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة.  
من أجل سلامتك، تأكيد من استواء الأقدام عند لف مسامير الأربع أقدام، عدم توازن واستواء الأقدام له تأثير سلبي على الطهي.



فتحة القدم  
 القدم

• **خطر:**  
قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات التركيب الكهربائي، يرجى فصل الجهاز من مصدر الإمداد بالتيار الرئيسي.  
بعد خطر وقوع صدمة كهربائية!


• **توصيل كابل الطاقة**

إذا لم يكن كابل الطاقة مرفقاً مع المنتج، فيجب توصيل كابل الطاقة - الذي ستختاره من الجدول (المواصفات

التقنية، صفحة 9) وفقاً للتراكيب الكهربائية بمذكرتك.

بالمنتاج متبوعاً بالإرشادات الموجودة في الرسم التوضيحي لل CABL.



إذا كان من غير الممكن فصل جميع الأقطاب من مصدر الإمداد بالطاقة، فيجب توصيل وحدة فصل مع وجود خلوص تلامس قدره 3 ملم كحد أدنى (وحدات المنصهر، ومقاتلخ أمان الخط، ومقاتلخ التحكم في التيار) ويجب أن تكون جميع الأقطاب في وحدة الفصل هذه مجاورة (وليس فوق للمنتج) وفقاً لقواعد مؤسسة المهندسين الكهربائيين (IEEE). قد يتسبب عدم مراعاة هذه الإرشادات في حدوث مشكلات في التشغيل مع إبطال ضمان هذا المنتج.



2. افتح غطاء طرف التوصيل الصندوقى باستخدام مفك مسامير.

3. أدخل كابل الطاقة عبر مشبك الكابل الموجود تحت طرف التوصيل وقم بثبيت كابل الطاقة بالجسم الأساسي باستخدام المسamar المدمج في مكون مشبك الكابل.

قم بتوصيل الكابلات وفقاً للرسم التوضيحي المرفق.



5. بعد اكتمال التوصيلات السلكية،أغلق غطاء طرف التوصيل الصندوقي.

6. مرر كابل الطاقة بحيث لا يتلامس مع المنتج وينحصر بين المنتج والحااطن.

**نحو** سلسلة الثبات بأقصر طول ممكن لتجنب إمالة أو انحراف الفرن للأمام ولتجنب إمالة الفرن إلى الجانب.

سلسلة تثبيت الموقد للمواقد غير مصممة بفتحة دعامة تعشيق.

### التركيب والتوصيل

يمكن تركيب المنتج وتوصيله فقط وفقاً لقواعد التركيب القانونية.

**i** لا تقم بتركيب الجهاز بالقرب من التلاجلات أو المجمدات (أجهزة الفريزر)، حيث ستتحمل الحرارة الشديدة من الجهاز إلى زيادة استهلاك أجهزة التبريد للطاقة.

- ينصح أن يقوم شخصان على الأقل بحمل المنتج.
- يجب وضع المنتج مباشرةً على الأرض. يجب تجنب وضعه على قاعدة أو منصة.

**i** يجب تجنب استخدام مقبض الباب في حمل الجهاز أو تحريره. قد يتلف الباب، أو المقابض، أو المفصلات.


**التوصيل الكهربائي**  
قم بتوصيل المنتج بطرف / منفذ أرضي محمي بواسطة منصخر ذو سعة مناسبة وفقاً لما هو وارد في جدول "المواصفات الفنية". يجب أن يقوم فني كهربائي مؤهل بتركيب الطرف الأرضي أثناء استخدام المنتج سواء بمحول أم لا. لن تحمل شركتنا المسئولة عن آية أضرار قد تنتج عن استخدام المنتج بدون تركيب طرف أرضي وفقاً للتشريعات المحلية.



**خطير:**  
لا يجوز توصيل الجهاز بمزود التيار إلا عبر شخص معهوف ومؤهل. لا تبدأ فترة ضمان الجهاز سوى بعد التثبيت الصحيح.  
لن يتحمل المصنف المسئولة عن آية أضرار تنتج من قيام أشخاص غير معتمدين بأي من هذه الإجراءات.

**خطير:**  
يجب ألا يكون أنبوب الأمان مثبتاً أو متنبلاً أو موضوعاً بحيث يعيق الحركة أو ملامساً للأجزاء الساخنة بالجهاز.  
لا بد من استبدال كابل الطاقة التالف من قبل فني كهربائي مؤهل. وإلا، فهناك خطر حدوث صدمة كهربائية، أو ماس كهربائي، أو حرائق!

يجب أن تتوافق بيانات مصدر الإمداد بالتيار الرئيسي مع البيانات المحددة على ملصق النوع بالمنتج. يمكن مشاهدة بطاقة التصنيف عندما يكون الباب مفتوحاً أو عندما يكون الغطاء السفلي مفتوحاً أو قد توجد بطاقة التصنيف في الجدار الخلفي للوحدة وذلك حسب نوع الوحدة.  
يجب أن يتواافق كابل الطاقة الخاصة بالمنتج مع القيم الموضحة في جدول المواصفات الفنية.




- يتوافق الجهاز مع فئة الجهاز 1، بمعنى أنه يمكن وضعه بحيث يستند الجانب الخلفي وجانب واحد على جدار أو المطبخ أو أثاث المطبخ أو أي جهاز من أي حجم.  
ويمكن أن يكون أثاث المطبخ أو الجهاز الموضوع على الجانب الآخر من نفس الحجم أو أصغر.  
يجب أن تكون أي قطعة من قطع الأثاث المجاورة للجهاز في المطبخ مقاومة للحرارة (100 درجة مئوية كحد أدنى).

### سلسلة السلامة

يجب تأمين الجهاز ضد السقوط باستخدام سلسلة الأمان المزودتين مع الفرن.

**ثبات الخطاف (1)** باستخدام وتد مناسب في جدار المطبخ (6) وفق بتوصيل سلسلة السلامة (3) إلى الخطاف بواسطة آلية الإغلاق (2).



خطاف التثبيت	1
آلية الإغلاق	2
سلسلة السلامة	3
ثبات السلسلة بإلحكام في مؤخرة الفرن	4
مؤخرة الفرن	5
جدار المطبخ	6

لیطل الصمان ساری المتفقون، ينبغي أن يقوم الفني المؤهل بتركيب الجهاز، وفقاً للوائح الحالية.

 نجی ملاحظة أن عملية إعداد الموقع والتركيبات الكهربائية الخاصة بالمنتج تقع في نطاق مسؤولية العميل.

 خطر: يجب تركيب الجهاز وفقاً لكافة لوائح الغاز وأو الكهرباء المحلية.


 خطر: قبل القيام بعملية التركيب، افحص بصرياً المنتج للتتأكد من عدم وجود عيوب به. وإذا وجدت عيوب، لا تقم بتركيبه. فالمتطلبات التالية تتسبب في مخاطر على سلامتك.

### قبل تركيب الجهاز

يرجى ملاحظة أن المنتج لا يوجد به أرجل مثبتة، وبالتالي يرجى التأكيد من أن الأقدام مثبتة وفقاً للتعليمات، انظر التركيب والتوصيل، صفحة 12 صفحة التركيب والتوصيل قبل وضع الجهاز في الموضع النهائي.

لضمان أن فتحات الهواء تظل تحت الجهاز، يوصي بتركيب هذا الجهاز على سطح صلب ولا تتغمس الأرجل في أي سجاد أو أرضية ناعمة.

ينبغي أن تكون أرضية المطبخ قادرة على تحمل وزن الجهاز بالإضافة إلى الوزن الإضافي لأواني الطهي وأواني الخبز والطعام.




يمكن استخدامه مع وحدات المطبخ من أي جانب وللتصبح لديك مسافة الحد الأدنى 400 مم فوق مستوى لوح التسخين وينبغي ترك مسافة خلوص جانبية قدرها

65 مم بين الجهاز وأي جدار أو جدار داخلي أو خزانة طويلة.

يمكن أيضًا استخدامه بحيث يقوم دون أن يستند على شيء، يجب توفير مسافة مقدارها 750 ملليمتر أعلى السطح الساخن.

(\*) إذا كان من المزمع تركيب غطاء الموقد أعلى الموقد، يرجى الرجوع إلى تعليمات مصنع غطاء الموقد الخاصة بارتفاع التركيب (650 ملم حد أدنى).

ان تحريك الجهاز سهل للغاية من خلال رفع المقدمة مثلما هو موضح في الرسم. افتح باب الموقد بشكل كاف للسماح بالمسك المريح والأمن للجانب السفلي من سطح الموقد وتتجنب إحداث أي ثقب بالمشواة أو أي جزء داخلي للموقد. لا تترك الجهاز بجنب مقابض الباب أو المقابض. حرك الجهاز قليلاً في المرة الواحدة حتى يتم وضعه في الموضع المطلوب.



البعد الخارجية (الارتفاع/العرض/العمق)	865 ملم (min) - 920 ملم (max) / 655 ملم
الجهد الكهربائي/تردد	240-220 فولط 50 هرتز
اجسام إسلام الطاقة	10.9 كيلو واط
التصنيع	دقيقة. 32
نوع الكابل/المقطع	FG-VV05H ملم <sup>2</sup> 4x 3
الموقف	
الشعارات	
المقتحمة السري	لوح طهي أحادي الدائرة
الأبعاد	180 ملم
الطاقة	1700 واط
المؤخرة اليسرى	لوح طهي أحادي الدائرة
الأبعاد	140 ملم
الطاقة	1200 واط
الوسط	لوح طهي ثالثي الدائرة
الأبعاد	210/120 ملم
الطاقة	2200/750 واط
المؤخرة اليمنى	لوح طهي أحادي الدائرة
الأبعاد	180 ملم
الطاقة	1700 واط
المقدمة اليمنى	لوح طهي أحادي الدائرة
الأبعاد	140 ملم
الطاقة	1200 واط
الموقف / المشواة	
الموقف الرئيسي	موقد متعدد الوظائف
المصباح الداخلي	15-25 واط
استهلاك الطاقة بالشواية	2.5 كيلو واط

# الأساسيات: معلومات حول بطاقة تصنيف الطاقة للمواقد الكهربائية وفقاً لمعيار IEC 60350-1 / EN 60350-1. هذه القيم موصى بها وفقاً للحلقياسي لوظائف السخانات من أسفل لأعلى أو التسخين بواسطة المراوح (إن وجدت) يتم تحديدها كفاءة الطاقة وفقاً للألوية التالية بناء على ما إذا كانت الوظائف ذات الصلاة موجودة في المنتج أم لا. 1- الطهي بالمرروحة الاقتصادية، 2- الطهي الطبيعي ، 3- الطهي السريع ، 4- الحرارة العلوية والسفلى مع المرروحة ، 5- التسخين العلوي والسفلي.

تم الحصول على القيم الواردة في بطاقات المنتج أو في المستندات المرفقة معه في ظروف معاملية وفقاً للمعايير ذات الصلة. وربما تختلف هذه القيم وفقاً لظروف تشغيل المنتج وظروف البيئة المحاطية.

قد تختلف المواصفات الفنية بدون إشعار مسبق لتحسين جودة المنتج.

الأشكل الواردة في هذا الدليل هي للتوضيح وقد لا تتوافق مع منتجك.



## محتويات العبوة




يمكن أن تتضمن الملحقات المرفقة وفقا لطراز المنتج.  
قد لا تتضمن كل الملحقات الواردة في دليل المستخدم  
في المنتج الخاص بك.

1. دليل المستخدم

2. حبيبة الفرن


يمكن استخدامه للمعجنات والأطعمة المجمدة وشرائح  
اللحم الكبيرة.



### رف سلكي

يستخدم للتقطير ولوضع الطعام المزمع تقطيره أو طهيه  
 في أطباق على الرف المطلوب.

.3




3

Downloaded from www.vandenborre.be



باب الأمامي	6	سطح من الفتروسيراميك	1
الجزء السفلي	7	لوح سيراميك	2
القم	8	لوحة التحكم	3
مقتضس	9	مواضع الرفوف	4
صينية	10	رف سلكي	5



مصباح تذخير	1
لوح طهي أحادي الدائرة المقيدةليسري	2
لوح طهي أحادي الدائرة المؤخرةليسري	3
لوح طهي ثانوي الدائرة الوسط	4
لوح طهي أحادي الدائرة المؤخرة اليمني	5
لوح طهي أحادي الدائرة المقيدة اليمني	6
موقت رقمي	7
مقبض الوظيفة	8

## على حوامل لأغراض التجفيف

والتسخين

لن تحمل جهة التصنيع أي مسؤولية

عن التلف الذي يصيب الجهاز نتيجة

للاستخدام غير السليم أو أخطاء

التعامل.

يمكن استخدام الجهاز لإزالة الثلج أو

الخبز أو التحميص أو الشيء.

السلامة بالنسبة للأطفال

قد تصبح الأجزاء الخارجية ساخنة

أثناء الاستخدام. يجب إبعاد الأطفال

عنها.

تشكل مواد التغليف خطراً على

الأطفال. لذا احرص على إبعاد مواد

التغليف عن متناول الأطفال. يُرجى

التخلص من كافة أجزاء مواد التغليف

وفقاً للمعايير البيئية.

منتجات الكهرباء خطيرة على الأطفال.

احرص على إبعاد الأطفال عن المنتج

أثناء عمله ولا تسمح لهم باللعب

بالم المنتج.

لا تقم بوضع أي من العناصر التي

يمكن للأطفال الوصول إليها فوق

الجهاز.

عندما يكون الباب مفتوحاً، لا تقم

بتتعليق أي مواد ثقيلة عليه ولا تدع

الأطفال يجلسون عليه. حيث قد يسقط

أو قد تتلف مفصلات الباب.

## التخلص من المنتج القديم

متافق مع شريعتا WEEE في التخلص من المنتجات  
التالفة:




يتوافق هذا المنتج مع شريعتا WEEE للاتحاد الأوروبي (EU/19/2012) (EU) يحمل هذا المنتج رمز تصنيف محمد للتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE). تم تصنيع هذا الجهاز بأجزاء ومواد عالية الجودة يمكن إعادة استخدامها وهي مناسبة لإعادة التدوير. وعلى ذلك، لا تتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادي في نهاية فترة خدمته. عليك أخذه إلى مركز التجميع لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. يرجى استشارة السلطات المحلية لمعرفة أقرب مراكز التجميع.

### التواافق مع توجيهات RoHS:

يتوافق المنتج الذي قمت بشراؤه مع توجيهات RoHS للاتحاد الأوروبي (EU/65/2011). لا يحتوي على مواد ضارة أو محظورة مشار إليها في التوجيهات.

### التخلص من مواد التعليف

مواد التعليف خطيرة على الأطفال. يجب الاحتفاظ بمواد التعليف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. تم تصنيع مواد التعليف الخاصة بالمنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير. تتخلص منها بشكل سليم وافرزاها وفقاً لتعليمات المخلفات المدورة. لا تتخلص منها مع المخلفات المنزلية العادي.



- الجهاز غير معهود ليتم تشغيله بواسطة مؤقت خارجي أو جهاز منفصل للتحكم عن بعد.
- يمكن أن يتسبب ضغط البخار المترافق بسبب الرطوبة على أسطح الموقد أو في قاعدة الإناء في حركة الإناء. وبالتالي يرجى التأكد من أن سطح الموقد وقاعدة الأواني جافة دائمًا.
- استخدم حواجز تسخين مصممة بواسطة الجهة المصمّعة لجهاز الطبخ فقط أو تلك الموضحة من قبل الجهة المصمّعة للجهاز في تعليمات الاستخدام أو حواجز التسخين المصمّنة مع الجهاز. إذ يمكن أن يتسبب استخدام الحواجز غير المناسبة في الحوادث.
- للاعتماد على لهب المنتج؛ تأكّد من تثبيت القابس في المقبس حتى لا يتسبّب في شرارة كهربائية.
- لا تستخدم الكابلات التالفة أو المقطوعة أو كابلات التمديد إلا فيما عدا الكابل الأصلي.
- تأكّد من عدم وجود أي سائل أو مائع على المقبس المثبت في الجهاز.
- الاستخدام المخصص له الجهاز تم تصميم الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. حيث إنه غير مصرح بالاستخدام التجاري.
- تثبيه يستخدم هذا الجهاز لأغراض الطهي فقط ولا يجب استخدامه لأغراض أخرى، على سبيل المثال تدفئة الحجرة.
- يجب ألا يستخدم الجهاز في تسخين اللوحات تحت المسوأة أو الفوط المعلقة أو فوط الأطباق أو ما إلى ذلك المثبتة

- تندلع النيران في حالة تلامسه مع الأسطح الساخنة.
- تأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال بجوار الجهاز وذلك لأن جوانب الجهاز تصبح ساخنة أثناء الاستخدام.
- أثناء الاستخدام يصبح الجهاز ساخناً.
- يجب اتخاذ الحذر اللازم لتجنب لمس الأجزاء الساخنة داخل الفرن.
- ابق كافة فتحات التهوية خالية من العوائق.
- لا تقم بتسخين حاويات الطعام المغلفة والأوعية الزجاجية. حيث يمكن أن يتسبب الضغط الذي قد ينشأ داخل الوعاء الزجاجي في انفجاره.
- لا تقم بوضع صينيات الخبز أو الأطباق أو الأواني المصنوعة من رقائق الألومينيوم مباشرة فوق الجزء السفلي من الفرن. حيث قد يتسبب تراكم الحرارة في تلف الجزء السفلي من الفرن.
- لا تستخدم مواد تنظيف كاشطة أو كاشطات معدنية حادة حيث أنها من الممكن أن تخش السطح الأمر الذي قد ينتج عنه تحطم الزجاج.
- لا تستخدم منظفات البخار لتنظيف الجهاز حيث أن ذلك قد يتسبب في صدمة كهربائية.
- قم بوضع الشواية السلكية واللوح على الأرفف التلسكوبية بشكل صحيح.
- يوصى بوضع الشواية و/أو اللوح على الرف بشكل صحيح. أمل الشواية أو اللوح بين 2 القضيبين وتتأكد من أنها متوازنة قبل وضع الطعام عليها (انظر الشكل التالي).

- يصبح السطح الخلفي من الفرن ساخناً أثناء استخدامه. تأكد من أن وصلات الكهرباء لا تلامس السطح الخلفي أو خلافه، فقد تتلف الوصلات.
  - يجب احتشar كابل التيار الرئيسي بين باب الفرن الساخن والإطار ولا تمرره أعلى الأسطح الساخنة. وإلا فقد ينصهر عازل الكابل ويتسبب في نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي.
  - عند القيام بأي تعامل مع الأجهزة أو الأنظامة التي تعمل بالكهرباء، ينبغي أن يتم التعامل من خلال الأفراد المؤهلين المعتمدين.
  - في حالة وجود تلف ما، أوقف تشغيل المنتج وأفصله عن التيار الكهربائي الرئيسي. للقيام بذلك، أوقف تشغيل المنصهر في المنزل.
  - تأكد من أن تيار المنصهر متافق مع المنتج.
- سلامة المنتج
- الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها تصبح ساخنة أثناء الاستخدام. يجب اتخاذ الحذر اللازم لتجنب لمس الأجزاء الساخنة. ويجب إبعاد الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة من العمر عن الجهاز إلا إذا تمت مراقبتهم باستمرار.
  - لا تستخدم الفرن في حالة ضعف التمييز أو الضعف بسبب استخدام الكحول وأو العقاقير.
  - توخ الحرص عند استخدام المشروبات الكحولية في أطباقك. حيث يتاخر الكحول في درجات الحرارة العالية وقد يتسبب في نشوب حريق حيث يمكن أن

- يحتوي هذا القسم على إرشادات الأمان التي تساعدك على تفادي خطر الإصابة أو التلف والإخفاق في اتباع هذه التعليمات من شأنه إبطال الضمان.  
بيانات السلامة العامة
- يمكن استخدام هذا الجهاز من خلال الأطفال بعمر أكبر من 8 سنوات، والأشخاص ذوي الاعاقة البدنية، أو الحسية، أو العقلية أو الذين يفتقرون الخبرة والمعرفة إذا كان يوجد إشراف أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المضمنة.  
لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. لا يجوز تنظيف الجهاز وصيانته من قبل الأطفال بدون إشراف.  
لا تقم أبداً بوضع الجهاز على أرضية مغطاه بالسجاد. وإنما، فإنعدام تدفق الهواء أسفل الجهاز سينتتج عنه سخونة الأجزاء الكهربائية. سيتسبب ذلك في مشكلات مع جهازك.
- يجب أن لا بعمليات التركيب والإصلاح سوى وكلاء الخدمة المعتمدون. لن يتحمل المصنع المسؤولية عن أي أضرار تنتج عن قيام أشخاص غير معتمدين بأي من هذه الإجراءات ومن الممكن أن يتسبب ذلك في إبطال الضمان. قبل التركيب، اقرأ التعليمات بعناية.  
لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان معيناً أو في حالة ظهور تلف واضح.  
تأكد من إغلاق مفاتيح ومقابض الوظائف بعد كل استخدام.
- السلامة الكهربائية  
إذا كان هناك عطب بالجهاز، لا يجب تشغيله ما لم يتم إصلاحه من خلال وكيل الخدمة المعتمد. يوجد خطر قوع صدمة كهربائية!  
عليك عدم توصيل الجهاز سوى بخط/منفذ به طرف أرضي بالجهد والحماية على النحو المحدد في "المواصفات الفنية". يجب أن يقوم فني كهربائي مؤهل بتركيب الطرف الأرضي أثناء استخدام المنتج سواء بمحول أم لا. لا تكون شركتنا مسؤولة عن أي مشكلات تت產生 بسبب عدم تأريض الجهاز وفقاً للتشريعات المحلية.  
لا تغسل الجهاز أبداً برش أو صب المياه عليه. يوجد خطر وقوع صدمة كهربائية!  
لابد وأن يكون الجهاز غير متصل بالكهرباء أثناء عمليات التركيب، أو الصيانة، أو التنظيف، أو الأصلاح.  
• إذا كان كابل الطاقة تالفاً، فيجب استبداله من قبل المصنع أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل لتجنب المخاطر.  
لا تستخدم كابل التوصيل سوى ذلك المحدد في "المواصفات الفنية".  
لابد من تركيب الجهاز بحيث يمكن فصله تماماً من الشبكة. لابد من توفير الفصل إما عبر قابس التيار، أو مفتاح مدمج في التوصيل الكهربائي الثابت، وفقاً للوائح المبنى.

17	طريقة استخدام الوقود	5	<b>1 تعليمات و تدابير هامة للسلامة والبيئة.</b>
17	معلومات عامة حول الطهي	4	<b>بيانات السلامة العامة</b>
17	استخدام المواقف	4	<b>السلامة الكهربائية</b>
19	كيفية تشغيل الوقود	6	<b>سلامة المنتج</b>
19	معلومات عامة حول الخبز والتحمير والشي	6	<b>الاستخدام المخصص له الجهاز</b>
19	كيفية تشغيل الوقود الكهربائي	7	<b>السلامة بالنسبة للأطفال</b>
20	أوضاع التشغيل	7	<b>التخلص من المنتج القديم</b>
20	استخدام ساعة الوقود	7	<b>التخلص من مواد التعليم</b>
21	استخدام قفل لوحة المفاتيح	8	<b>معلومات عامة</b>
22	استخدام الساعة كمنبه	8	<b>نظرة عامة</b>
22	جدول أوقات الطهي	8	<b>محتويات العبوة</b>
23	كيفية تشغيل المشواة	9	<b>المواصفات الفنية</b>
23	جدول أوقات الطهي الخاص بالشواء	11	<b>3 التركيب</b>
25	الصيانة والعناية	11	قبل تركيب الجهاز
25	معلومات عامة	12	التركيب والتوصيل
25	تنظيف الوقود	14	التخلص من المنتج القديم
25	تنظيف لوحة التحكم	15	<b>4 الإعداد</b>
25	تنظيف الوقود	15	نصائح لتوفير الطاقة
25	إزاله باب الوقود	15	الاستخدام الأول
26	إزاله الزجاج الداخلي للباب	15	إعدادات الوقت
27	استبدال مصباح الوقود	16	<b>عملية التنظيف الأولى للجهاز</b>
28	استكشاف الأعطال وإصلاحها	16	<b>التسخين الأولى</b>

يرجى قراءة هذا الدليل أولاً!

عميلنا العزيز،  
شكراً لك على اهتمامك بمنتجات Beko . نأمل أن تجد أفضل نتائج من جهازك والذي قد تم تصنيعه بجودة عالية وبأحدث التقنيات.  
وعلى ذلك، يرجى قراءة كامل دليل المستخدم هذا وجميع المستندات المصاحبة له بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظ به كمرجع  
للاستعلام المستقبلي. إذا أعطيت المنتج لأي شخص، فاعطه دليل المستخدم أيضاً. اتبع جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل  
الاستخدام.

تذكر أن هذا الدليل قد يكون مناسباً للموبيლات أخرى عديدة. ستكون الفروق بين الموبيلات مذكورة بوضوح في الدليل.

تفسير الرموز

في هذا الدليل تم استخدام الرموز التالية:

معلومات مهمة أو نصائح مفيدة حول  
الاستخدام.



تحذير ضد مواقف خطيرة بشأن الحياة  
والممتلكات.



تحذير ضد خطر وقوع صدمة كهربائية.



تحذير ضد خطر نشوب حريق.



تحذير ضد خطر الأسطح الساخنة



**Arçelik A.Ş.**  
Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY  
**CE** Made in TURKEY

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be